



SLP620

SLP650

SLP650SE



#### SAFETY PRECAUTIONS

安全上の注意

SICHERHEITSHINWEISE

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

MESURES DE SÉCURITÉ

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

TURVALLISUUUSOHJEET

MJERE PREDOSTROŽNOSTI

BIZTONSÁGI ÖVINTÉZKEDÉSEK

ATSARGUMO PRIEMONĖS

SIKKERHETSFORSKRIFTER

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

RECOMANDĂRI DE SECURITATE

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

احترم اطارات السلامة

הראות בטיחות שונבות

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

安全注意事项

安全注意事項

안전 주의 사항



**SMART LABEL PRINTER®  
SLP620 / 650 / 650SE**



**Seiko Instruments GmbH**  
Siemensstraße 9,  
63263 Neu-Isenburg, Germany  
phone: +49-6102-297-0  
e-mail: info@seiko-instruments.de  
[www.seiko-instruments.de](http://www.seiko-instruments.de)  
[www.smart-label-printer.com](http://www.smart-label-printer.com)



# Safety Precautions

EN

The following symbols are used in this Safety Precautions to ensure safe and proper use of products and to alert users. Observe the instructions in the precautions.

	Failure to follow the instructions marked with this symbol could result in severe personal injury or death.
	Failure to follow the instructions marked with this symbol could result in minor personal injury or property damage.

## About symbols

	The symbol indicates information which you should pay attention to (including danger and warnings).
	The symbol indicates information about prohibited procedures.  The symbol indicates "Disassembly is prohibited."
	The symbol indicates information about obligated or instructed procedures.  The symbol indicates "Unplug the power plug from electric outlet."

## NOTES

The "Products" shall collectively mean printer, battery pack, AC adapter, AC cable, and/or battery charger. Substitute your purchased device for them when you read. The respective instructions not applying to the purchased products shall be exempt from the safety precautions.

## WARNING

Never attempt the followings. Failure to follow the instructions leads to fire, electric shock, or accident.	
	Do not insert any foreign objects such as a piece of metal or any liquid into the products.
	Do not touch the metal parts of the terminal, AC plug, and DC plug.
	To avoid short circuits, prevent terminals of the products, AC plug, and DC plug from touching any conductor such as metal.
	Take care not to spill liquid on the products.
	Do not touch the products with wet hand.
	Do not disassemble or reconstruct the products.
	Use the printer only with specified AC adapter, AC cable, battery charger and battery pack.
	Do not use an AC adapter and battery charger with a voltage other than specified.
	Do not charge the battery pack with a power supply other than the printer and specified battery charger.
	Keep the AC plug and the DC plug away from dust and metal objects.
	Make sure the AC plug and DC plug are securely plugged in when using the products.
	Do not destroy the AC cable, AC plug and DC plug.
	Do not bend, pull or twist the AC cable forcibly or place heavy staff on them.
	Do not expose the battery pack in a fire and heat it by others.
	To avoid liquid leakage, overheat, rapture or fire, do not leave battery pack under high temperature conditions such as near a fire or in scorching heat. Must be charged in the specified temperature range.
	Do not shock the battery pack with a hummer or a nail, and do not crush it.

Be sure to observe the following instructions. Failure to follow the instructions may lead to fire, electric shock, or accident.

	Be sure to use only in countries where the products meet the law and the regulations. Using non-compliant products may endanger the safety of products or be considered against law and regulations.
	Be sure to hold the plug when unplugging AC cable from electric outlet.
	Make sure to turn off the printer before inserting/removing the battery pack.
	Remove the battery pack from the printer or charger. Then, stop using the battery pack and never put it close to fire in any of the following cases: ◆ The battery pack is giving off an unusual smell, smoke, or excessive heat. ◆ Case is broken. ◆ Liquid is leaking.

## Procedures to take when in trouble

Follow the instructions in the following cases. Failure to follow the instructions may lead to fire, electric shock, and accident.

	Turn off the printer, unplug the AC plug from the electric outlet and remove the battery pack from the printer in any of the following cases: ◆ Abnormal status continues. ◆ The printer is giving off smoke, an unusual smell, excessive heat, or an unusual noise. ◆ A piece of metal, water or other foreign objects get into the printer. ◆ Case is broken.
	When AC cable is damaged, unplug it from electric outlet. Do not use a damaged AC cable.
	When leaking liquid from battery pack gets into eyes, flush them immediately with clean water and see a doctor immediately. Otherwise it may cause vision loss.

## ■ Precautions for wireless communication (for Bluetooth model and wireless LAN model)

Observe the following instructions.

	Always turn off the printer in the area or region where its use is prohibited such as on the airplane.
	This function may adversely affect medical and electronic devices. Consult the manufacturer or the dealer of the devices to determine when they are shielded adequately.

## CAUTION

Observe the following instructions. Failure to follow the instructions may lead fire, electric shock and accident.

	Turn off the printer, unplug the AC plug and remove the battery pack from the printer when not in use for a long period of time or before maintenance.
	Do not use or store the products in the following locations: ◆ Locations subject to direct sunlight or high temperature ◆ Locations exposed to high humidity, a lot of dust, and liquid ◆ Unstable locations or locations subject to strong vibration
	Do not cover the products with cloth when in use.
	Do not touch the thermal head immediately after printing because it gets hot. Be sure to allow it to cool down before cleaning its head or clearing a paper jam.
	Do not touch the paper cutter directly.
	The auto cutter printer has an exposed cutter blade in the paper eject slot. Do not insert fingers into printer. Avoid touching the exposed blade while the printer cover is open.
	To prevent the battery pack from dropping off, be sure to close its cover securely when installing it in the printer. Dropped battery pack may cause personal injury or malfunction.
	Keep loose objects such as long hair away from the printer while the printer operates. When they fall into the printer, it may cause personal injury or malfunction.

# 安全上の注意

JA

本安全上の注意では、本製品を安全に正しくお使いいただくため、絵表示を使って注意事項を喚起しています。記載事項については、必ずお守りください。

	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示について

	左の絵表示は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。
	左の絵表示は、禁止行為であることを告げるものです。
	の表示例は「分解禁止」を表しています。
	左の絵表示は、行為を強制したり、指示する内容を告げるものです。 の表示例は「電源プラグをコンセントから抜いてください」ということを表しています。

注意事項

『製品』とはプリンタ、バッテリパック、ACアダプタ、ACケーブル、充電器を指します。お客様の購入された該当する機器に置き換えてお読みください。

指示されている内容についてお客様の機器が該当しない場合には、その項目に関しては本「安全上の注意」の対象外となります。

## △ 警告

以下の事項は絶対にやらないでください。火災や感電、事故の原因になります。	
	製品の内部や隙間に金属片や水などの異物を入れないでください。
	製品の端子、ACプラグ、DCプラグの金属部に触れないでください。
	製品の端子間、ACプラグの端子間、DCプラグの端子間を金属などの導体でショートさせないでください。
	製品を濡らさないでください。
	濡れた手で製品に触らないでください。
	製品の分解や改造をしないでください。
	プリンタには弊社指定のACアダプタ、ACケーブル、充電器、バッテリパック以外は使用しないでください。
	ACアダプタ、充電器は、指定された電源電圧以外で使用しないでください。
	バッテリパックはプリンタ又は指定の充電器以外で充電しないでください。
	製品のACプラグやDCプラグに、ほこりや金属物を付着させないでください。
	製品のACプラグやDCプラグは差込が不完全な状態で使わないでください。
	ACケーブルやACプラグ、DCプラグを破損させないでください。ACケーブルを無理に曲げる、上に重いものを載せる、ひっぱる、ねじるなどの破損させる行為をしないでください。
	バッテリパックは火の中へ投げ入れたり、加熱したりしないでください。
	バッテリパックは炎天下や火のそばなど、高温になる場所に放置しないでください。充電は指定の温度範囲で行ってください。漏液、発熱、破裂、発火のおそれがあります。
	バッテリパックをハンマーで叩く、釘で刺す、押しつぶすなど強い衝撃を与えないでください。
以下の事項は絶対に守ってお使いください。火災や感電、事故の原因になる可能性があります。	
	製品は法規制に適合している国のみでご使用ください。
	製品安全を確保できない危険がある上、法規違反に問われる場合があります。
	ACケーブルをコンセントから抜く時はプラグ部分を持って外してください。
	バッテリパックを着脱する時は、プリンタの電源を切ってください。
	バッテリパックが次の場合は、プリンタ、あるいは充電器から取り外してください。 その後、バッテリパックは使用を中止し、火気には近づけないでください。 ◆ 異臭がする、煙が出た、異常に熱いなど通常と異なる時 ◆ ケースが壊れた時 ◆ 液が漏れてきた時

## 不具合発生時の対応

以下の場合は記載内容に従ってください。火災や感電、事故の原因になる可能性があります。

	次のような場合は、プリンタの電源を切り、ACプラグをコンセントから抜いて、さらにバッテリパックを外してください。 ◆ 异常状態から回復できない時 ◆ 异臭がする、煙が出た、異常に熱い、または異常音の発生など通常と異なる時 ◆ 内部や隙間に、金属片や水などの異物が入った時 ◆ ケースが壊れた時
	ACケーブルが傷んだ場合は、ACプラグをコンセントから抜いてください。傷んだACケーブルは使用しないでください。
	バッテリパックから出てきた液が目に入った場合は、直ちにきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。 失明の原因になります。

## ■ 無線通信（Bluetooth搭載モデルおよび無線LAN搭載モデルのみ）

以下の事項を守ってお使いください。

	航空機内など、使用が禁止されている地域や区域では電源をお切りください。
	医療用機器や電子機器に影響を及ぼす場合があります。各機器メーカーあるいは販売元に電波による影響についてご確認ください。

## △ 注意

以下の事項を守ってお使いください。火災や感電、事故の原因になる可能性があります。

	製品を長期間使用しない場合やお手入れの際は、電源を切り、ACプラグをコンセントから抜いて、さらにバッテリパックをプリンタから外してください。
	製品を以下のような場所で使用、保管しないでください。 ◆ 直射日光の当たる場所、高温になる場所 ◆ 湿気や埃の多い場所、水分のかかる可能性がある場所 ◆ 振動の激しい場所、不安定な場所
	製品を使用する際は、上に布などをかぶせないでください。
	印字直後は、サーマルヘッドが高温になっていることがありますので、絶対に触らないでください。紙詰まり除去やヘッドクリーニングは、サーマルヘッドが冷えていることを確認してから行ってください。
	ペーパカッタに直接手を触れないでください。 オートカッタ付きプリンタの紙排出口にはカッタの刃がありますので、指などを入れないでください。 またプリンタのカバーを開けた際にカッタの刃に直接触れないでください。
	プリンタにバッテリパックを装着する際は、バッテリカバーをしっかりと装着、固定してください。 バッテリカバーが外れバッテリパックが飛び出し、ケガや故障の原因になります。
	プリンタの動作中に髪の毛等の巻き込まれやすいものをプリンタに近づけないでください。 それらがプリンタ内部に巻き込まれた場合には、ケガや故障の原因となります。

# Sicherheitshinweise

DE

Die folgenden Symbole werden in diesen Sicherheitshinweisen benutzt, um die sichere und richtige Verwendung der Produkte zu gewährleisten und um den Benutzer zu warnen. Bitte befolgen Sie die Anweisungen dieser Sicherheitshinweise.

	<b>WANRUNG</b> Die Nichteinhaltung der Anweisungen, die mit diesem Symbol markiert sind, kann zu schweren Personenschäden oder Tod führen.
	<b>ACHTUNG</b> Die Nichteinhaltung der Anweisungen, die mit diesem Symbol markiert sind, kann zu leichten Person- oder Sachschäden führen.

## Erklärung der Symbole

	Dieses Symbol zeigt Informationen an, auf die Sie achten sollten (einschließlich Gefahren und Warnungen).
	Dieses Symbol zeigt verbotene Verfahrensweisen an. bedeutet „Demontage verboten“
	Dieses Symbol gibt Informationen über Vorgehensweisen an, die ausgeführt werden müssen oder beinhaltet Anweisungen, die befolgt werden müssen. bedeutet „Stecker aus der Steckdose ziehen“

## ANMERKUNG

Drucker, Akkupack, Netzteil, Stromkabel und/oder Akkuladegerät werden insgesamt als „Produkte“ bezeichnet. Verbinden Sie diese Bezeichnung beim Lesen mit dem von Ihnen gekauften Gerät. Die entsprechenden Anweisungen, die sich nicht auf die gekauften Produkte beziehen, sind in den Sicherheitshinweisen zu ignorieren.

## **WANRUNG**

Niemals Folgendes versuchen. Nichteinhaltung der Anweisungen kann zu Brand, elektrischem Schlag oder Störungen führen.	
	Führen bzw. füllen Sie keine Fremdkörper wie zum Beispiel Metallteile oder Flüssigkeiten in die Produkte ein.
	Berühren Sie nicht die Metallteile des Anschlusses, des AC Steckers oder des DC Steckers.
	Um Kurzschlüsse zu vermeiden, sorgen Sie dafür, dass die Anschlüsse des Produkts, der AC Stecker oder der DC Stecker leitfähige Materialien wie zum Beispiel Metall nicht berühren.
	Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten auf den Produkten verschüttet werden.
	Berühren Sie die Produkte nicht mit nassen Händen.
	Demontieren oder bauen Sie die Produkte nicht um.
	Betreiben Sie den Drucker nur mit dem angegebenen Netzteil, Stromkabel, Akkuladegerät und Akkupack.
	Verwenden Sie kein Netzteil oder Akkuladegerät mit einer anderen als der angegebenen Spannung.
	Laden Sie den Akkupack über keine andere Stromquelle als den Drucker oder das aufgeführte Akkuladegerät auf.
	Halten Sie den AC Stecker und den DC Stecker von Staub und Metallteilen fern.
	Stellen Sie sicher, dass der AC Stecker und der DC Stecker korrekt angeschlossen sind, wenn Sie die Produkte benutzen.
	Zerstören Sie nicht das Stromkabel, den AC Stecker oder den DC Stecker. Biegen, ziehen oder verdrehen Sie das Stromkabel nicht gewaltsam und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
	Halten Sie den Akkupack fern von Feuer und erhitzen Sie ihn nicht auf andere Weise.
	Um das Austreten von Flüssigkeiten, Überhitzen, Zerbrechen oder Brände zu vermeiden, setzen Sie den Akkupack nicht hohen Temperaturen wie zum Beispiel in der Nähe eines Feuers oder starker Hitze aus.. Muss innerhalb des angegebenen Temperaturbereichs aufgeladen werden.
	Schlagen Sie nicht mit Hammer und Nagel auf den Akkupack ein, zerstören Sie ihn nicht.
Stellen Sie sicher, die folgenden Anweisungen zu beachten. Nichteinhaltung der Anweisungen kann zu Brand, elektrischem Schlag oder Störungen führen.	
	Sorgen Sie dafür, dass Sie die Produkte nur in Ländern benutzen, in denen sie den Gesetzen und Bestimmungen entsprechen.
	Die Verwendung von Produkten, die nicht den Bestimmungen entsprechen, kann die Sicherheit der Produkte gefährden oder als Verstoß von Gesetzen und Bestimmungen betrachtet werden.
	Achten Sie darauf, dass Sie am Stecker ziehen, wenn Sie das Stromkabel aus der Steckdose ziehen.
	Schalten Sie den Drucker aus, bevor Sie den Akkupack einsetzen/entfernen.
	Entfernen Sie den Akkupack aus dem Drucker oder dem Ladegerät. Verwenden Sie den Akkupack in den folgenden Fällen nicht wieder und halten Sie ihn stets von der Nähe von Feuer fern: ◆ Von dem Akkupack geht ein ungewöhnlicher Geruch, Rauch oder starke Hitze aus. ◆ Das Gehäuse ist zerbrochen. ◆ Es tritt Flüssigkeit aus.

## Vorgehensweise bei Problemen

Beachten Sie die folgenden Anweisungen. Nichteinhaltung der Anweisungen kann zu Brand, elektrischem Schlag oder Störungen führen.

	In folgenden Fällen schalten Sie den Drucker aus, ziehen den Stecker aus der Steckdose und entfernen den Akkupack aus dem Drucker: <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Annormaler Zustand besteht weiter.</li><li>◆ Aus dem Drucker tritt Rauch aus, er riecht ungewöhnlich, er gibt übermäßige Hitze oder ein ungewöhnliches Geräusch von sich.</li><li>◆ Ein Metallteil, Wasser oder andere Fremdkörper sind in den Drucker gelangt.</li><li>◆ Das Gehäuse ist zerbrochen.</li></ul>
	Wenn das Stromkabel beschädigt ist, ziehen Sie es aus der Steckdose. Verwenden Sie keine beschädigten Stromkabel.

	Wenn austretende Flüssigkeit aus dem Akkupack in die Augen gelangt, spülen Sie sie umgehend mit sauberem Wasser und suchen Sie sofort einen Arzt auf. Es kann sonst zum Verlust des Sehvermögens kommen.
--	--

## ■ Hinweise für kabellose Kommunikation (bei Bluetooth-Modell und Wireless-LAN-Modell)

Beachten Sie die folgenden Anweisungen.

	Schalten Sie den Drucker immer in Bereichen oder Gebieten aus, in denen es verboten ist, ihn zu benutzen, wie zum Beispiel im Flugzeug.
	Diese Funktion kann medizinische und elektronische Geräte beeinträchtigen. Kontaktieren Sie den Hersteller oder den Händler der Geräte, um festzustellen, ob sie entsprechend abgeschirmt sind.

## **ACHTUNG**

Beachten Sie die folgenden Anweisungen. Nichteinhaltung der Anweisungen kann zu Brand, elektrischem Schlag oder Störungen führen.

	Schalten Sie den Drucker aus, ziehen Sie den Stecker ab und entfernen Sie den Akkupack aus dem Drucker, wenn Sie ihn einen längeren Zeitraum nicht nutzen oder bevor eine Wartung durchgeführt wird.
	Benutzen oder lagern Sie die Produkte nicht an folgenden Orten: <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Orte, die direkter Sonneninstrahlung oder hohen Temperaturen ausgesetzt sind.</li><li>◆ Orte, die hoher Feuchtigkeit, viel Staub und Flüssigkeiten ausgesetzt sind.</li><li>◆ Instabile Orte oder Orte, die starken Vibrationen ausgesetzt sind.</li></ul>
	Decken Sie die Produkte während des Gebrauchs nicht mit Textilien ab.
	Berühren Sie den Thermokopf nicht direkt nach dem Drucken, da er heiß wird. Sorgen Sie dafür, dass er abkühlen kann, bevor Sie den Kopf reinigen oder einen Papierstau beseitigen.
	Berühren Sie den Papierschneider nicht direkt.
	Der Drucker mit automatischer Schneideeinrichtung verfügt über ein offen liegendes Schneidemesser im Paperauswurf. Stecken Sie nicht die Finger in den Drucker. Vermeiden Sie es, das offenliegende Messer zu berühren, wenn die Druckerabdeckung geöffnet ist.
	Sorgen Sie dafür, dass der Akkupack nicht heraus fällt. Stellen Sie sicher, dass seine Abdeckung fest geschlossen wurde, nachdem er im Drucker installiert worden ist. Ein heruntergefallener Akkupack kann zu Personenschäden oder Fehlfunktionen führen.
	Halten Sie lose Gegenstände wie lange Haare fern von dem Drucker, während er arbeitet. Wenn sie in den Drucker gelangen, kann es zu Personenschäden oder Fehlfunktionen kommen.

## Precauciones de seguridad ES

En estas precauciones de seguridad se utilizan los siguientes símbolos para garantizar la seguridad y el uso adecuado de los productos así como para avisar a los usuarios. Observe las instrucciones en las precauciones.

	<b>ADVERTENCIA</b>	El incumplimiento de las instrucciones marcadas con este símbolo podría provocar lesiones personales graves o, incluso, la muerte.
	<b>PRECAUCIÓN</b>	El incumplimiento de las instrucciones marcadas con este símbolo podría provocar lesiones personales menores o daños materiales.

### Acerca de los símbolos

	Este símbolo indica información a la que debe prestar atención (incluidos peligros y advertencias).
	Este símbolo indica información sobre procedimientos prohibidos.
	Indica "Se prohíbe el desmontaje."
	Este símbolo indica información sobre procedimientos obligados o conforme a las instrucciones.
	Indica "Desenchufar la clavija de la toma de corriente eléctrica."

### NOTAS

Colectivamente, los "productos" incluyen la impresora, el conjunto de baterías, el adaptador de CA, el cable de CA o el cargador de baterías. Sustituya el dispositivo que ha adquirido por estos productos al leer el documento. Las instrucciones pertinentes que no se aplican a los productos adquiridos deben quedar exentas de las precauciones de seguridad.

### ADVERTENCIA

No intente nunca lo siguiente. El incumplimiento de las instrucciones provoca incendios, descargas eléctricas o accidentes.	
	No introduzca objetos extraños, como piezas de metal o líquidos, en los productos.
	No toque las partes metálicas del terminal, la clavija de conexión de CA y la clavija de conexión de CC.
	Para evitar cortocircuitos, evite que los terminales de los productos, la clavija de conexión de CA y la clavija de conexión de CC entren en contacto con cualquier conductor, como el metal.
	Tenga cuidado de no verter líquidos sobre los productos.
	No toque los productos con las manos mojadas.
	No desmonte ni reconstruya los productos.
	Utilice la impresora sólo con el adaptador de CA, el cable de CA, el cargador de baterías y el conjunto de baterías especificados.
	No utilice un adaptador de CA ni un cargador de baterías con un voltaje distinto al especificado.
	No cargue el conjunto de baterías con una fuente de alimentación distinta a la impresora y al cargador de baterías especificado.
	Proteja la clavija de conexión de CA y la clavija de conexión de CC ante el polvo y los objetos metálicos.
	Asegúrese de que la clavija de conexión de CA y la clavija de conexión de CC están bien enchufadas cuando utiliza los productos.
	No destruya el cable de CA, la clavija de conexión de CA y la clavija de conexión de CC. No doble, tire ni retuerza con fuerza el cable de CA ni coloque elementos pesados encima.
	No exponga el conjunto de baterías a llamas abiertas ni al calor.
	Para evitar fugas de líquido, sobrecalentamiento, funcionamiento anómalo o incendios, no deje las baterías bajo condiciones de temperatura elevada, tales como llamas abiertas próximas o calor de vulcanización. Deben cargarse a un intervalo de temperatura específico.
	No sacuda el conjunto de baterías con un martillo o una aguja ni lo aplaste.
Asegúrese de observar las siguientes instrucciones. El incumplimiento de las instrucciones puede provocar incendios, descargas eléctricas o accidentes.	
	Asegúrese de utilizar los productos sólo en los países en los que cumplen con la legislación y las regulaciones vigentes. El uso de productos no conformes puede poner en peligro la seguridad de los productos o considerarse contrario a la legislación y las regulaciones vigentes.
	Asegúrese de sujetar la clavija de conexión al desenchufar el cable de CA de la toma de corriente eléctrica.
	Asegúrese de apagar la impresora antes de introducir/extraer el conjunto de baterías.
	Extraiga el conjunto de baterías de la impresora o del cargador. A continuación, deje de utilizar el conjunto de baterías y nunca lo coloque cerca de llamas abiertas en ninguno de los siguientes casos: ◆ El conjunto de baterías desprende un olor extraño, humo o un calor excesivo. ◆ La caja está rota. ◆ Pierde líquido.

### Procedimientos que realizar para resolver los problemas

Siga las instrucciones en los siguientes casos. El incumplimiento de las instrucciones puede provocar incendios, descargas eléctricas y accidentes.

	Apague la impresora, desenchufe la clavija de conexión de CA de la toma de corriente eléctrica y extraiga el conjunto de baterías de la impresora en cualquiera de los siguientes casos:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ El estado anormal persiste.</li> <li>◆ La impresora desprende humo, un olor extraño, un calor excesivo o un ruido extraño.</li> <li>◆ Se ha introducido un trozo de metal, agua u objetos extraños en la impresora.</li> <li>◆ La caja está rota.</li> </ul>

	Si el cable de CA está dañado, desconéctelo de la toma de corriente eléctrica. No utilice un cable de CA dañado.
	Si el líquido que sale del conjunto de baterías entra en contacto con los ojos, aclárelos inmediatamente con agua limpia y consulte inmediatamente a un médico. En caso contrario, esto podría conllevar la pérdida de visión.

### ■ Precauciones para la comunicación inalámbrica (para modelos con Bluetooth y modelos con LAN inalámbrica)

Observe las siguientes instrucciones.

	Apague siempre la impresora en la zona o región en la que se prohíbe el uso, por ejemplo, en los aviones.
	Esta función puede dañar los dispositivos médicos y electrónicos. Póngase en contacto con el fabricante o el distribuidor de los dispositivos para determinar si están correctamente blindados.

### PRECAUCIÓN

Observe las siguientes instrucciones. El incumplimiento de las instrucciones puede provocar incendios, descargas eléctricas y accidentes.

	Apague la impresora, desenchufe la clavija de conexión de CA y extraiga el conjunto de baterías de la impresora si no se utiliza durante un período de tiempo prolongado o antes de realizar tareas de mantenimiento.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ No utilice ni almacene los productos en los siguientes lugares:           <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Lugares bajo la luz solar directa o temperaturas elevadas</li> <li>◆ Lugares expuestos a mucha humedad, polvo o líquido</li> <li>◆ Lugares inestables o sujetos a vibraciones considerables</li> </ul> </li> </ul>

	No cubra los productos con ropa mientras se utilizan.
	No toque el cabezal térmico inmediatamente tras la impresión porque se calienta. Asegúrese de esperar a que se enfrie antes de limpiar el cabezal o extraer papel atascado.

	No toque directamente la cuchilla de papel.
	La impresora de la cuchilla automática tiene una hoja sin protección en la ranura de expulsión del papel. No introduzca los dedos en la impresora. Evite tocar la hoja sin protección mientras se abre la cubierta de la impresora.

	Para evitar que el conjunto de baterías caiga, asegúrese de cerrar bien la cubierta al instalarlo en la impresora. Si el conjunto de baterías cae, podría provocar lesiones o fallos.
	Mantenga los objetos sueltos, como el pelo largo, alejados de la impresora mientras está en funcionamiento. En caso de introducirse en la impresora, podrían provocar lesiones personales o fallos.

## Mesures de sécurité

FR

Les symboles suivants sont utilisés dans ces mesures de sécurité pour garantir une utilisation sûre et appropriée des produits et mettre en garde les utilisateurs. Respectez les mesures de sécurité.

	<b>AVERTISSEMENT</b> Le non-respect des instructions indiquées par ce symbole pourrait entraîner de graves blessures ou la mort.
	<b>PRUDENCE</b> Le non-respect des instructions indiquées par ce symbole pourrait entraîner de légères blessures ou endommager le matériel.

### Au sujet des symboles

	Le symbole indique une information dont vous devez tenir compte (incluant danger et avertissements).
	Le symbole donne une information sur des procédures interdites. signifie "Démontage interdit."
	Le symbole donne des informations sur des procédures obligatoires ou à apprendre. signifie "Retirer la fiche d'alimentation de la prise électrique."

### NOTES

Le terme «Produits» regroupe l'ensemble imprimante, le bloc de batteries, l'adaptateur CA, le câble CA, et/ou le chargeur. Lors de votre lecture, remplacez ce terme par l'appareil que vous avez acheté. Les instructions respectives ne s'appliquent pas aux produits achetés seront exemptées des mesures de sécurité.

### AVERTISSEMENT

Ne réalisez jamais les actions suivantes. Le non-respect de ces instructions entraîne un incendie, une décharge électrique ou un accident.	
	N'insérez pas d'objets étrangers, tel qu'un morceau de métal ou du liquide dans les produits.
	Ne touchez pas aux parties en métal du terminal, de la prise CA et de la prise CC. Pour éviter les courts-circuits, faites en sorte que les terminaux des produits, la prise CA et la prise CC ne touchent pas aucun conducteur tel que du métal.
	Faites attention à ne pas renverser de liquide sur les produits.
	Ne touchez pas les produits avec des mains humides.
	Ne démontez pas ou ne modifiez pas les produits.
	Utilisez l'imprimante seulement avec l'adaptateur CA, le câble CA, le chargeur et le bloc de batteries indiqués.
	N'utilisez pas un adaptateur CA et un chargeur avec une tension autre que celle indiquée.
	Ne chargez pas le bloc de batteries avec une alimentation électrique autre que l'imprimante et le chargeur spécifiés.
	Protégez la prise CA et la prise CC de la poussière et ne les mettez pas en contact avec des objets en métal.
	Assurez-vous que la prise CA et la prise CC sont correctement branchées lorsque vous utilisez les produits.
	N'abimez pas le câble CA, la prise CA et la prise CC. Ne piez pas ou ne tordez pas le câble CA, ne tirez pas dessus et ne placez pas d'objet lourd sur celui-ci.
	Ne placez pas le bloc de batteries près d'un feu et ne l'exposez pas à une quelconque source de chaleur. Pour éviter des fuites de liquide, une surchauffe, une rupture ou un incendie, ne laissez pas le bloc de batteries dans des conditions de température élevée, comme à proximité d'un feu ou d'une chaleur intense. Le bloc de batteries doit être chargé dans la plage de température spécifiée.
	Ne frappez pas le bloc de batteries avec un marteau ou un clou et ne l'écrasez pas.
Respectez impérativement les instructions suivantes. Le non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie, une décharge électrique ou un accident.	
	Utilisez impérativement ces produits seulement dans des pays où la loi et les règlements les concernant sont respectés. L'utilisation de produits non conformes peut mettre en danger la sécurité des produits ou être considérée comme violant la loi et les règlements.
	Tenez impérativement le câble CA par la prise lorsque vous le déconnectez de la sortie électrique.
	Eteignez impérativement l'imprimante avant d'insérer/retirer le bloc de batteries.
	Retirez le bloc de batteries de l'imprimante ou du chargeur. N'utilisez plus alors le bloc de batteries et ne le placez jamais près du feu dans n'importe lequel des cas suivants : ◆ Le bloc de batteries dégage une odeur inhabituelle, de la fumée ou une chaleur excessive. ◆ Le boîtier est cassé. ◆ Il y a une fuite de liquide.

### Mesures à prendre en cas de panne

Dans les cas ci-dessous, suivez les instructions correspondantes. Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner un incendie, une décharge électrique ou un accident.

	Eteignez l'imprimante, déconnectez la prise CA de la sortie électrique et enlevez le bloc de batteries de l'imprimante dans n'importe lequel des cas suivants : ◆ Un état abnormal persiste. ◆ L'imprimante dégage de la fumée, une odeur inhabituelle, ou une chaleur excessive ou un bruit inhabituel.
	Si le câble CA est endommagé, déconnectez-le de la sortie électrique. N'utilisez pas de câble CA endommagé.
	Si du liquide qui s'écoule du bloc de batteries vient au contact des yeux, rincez ceux-ci abondamment aussitôt avec de l'eau propre et consultez immédiatement un médecin. Dans le cas contraire, vous pourriez avoir une perte de la vision.
	<b>■ Précautions à prendre avec la communication sans fil (pour le modèle Bluetooth et le modèle LAN sans fil)</b>

Respectez les instructions suivantes.

	Eteignez toujours l'imprimante dans les zones ou lieux où son utilisation est interdite comme par exemple, dans un avion.
	Le fonctionnement peut avoir un effet parasitaire sur des appareils médicaux et électroniques. Consultez le fabricant ou le revendeur des appareils pour déterminer s'ils sont correctement protégés.

### PRUDENCE

Respectez les instructions suivantes. Le non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie, une décharge électrique ou un accident.	
	Eteignez l'imprimante, déconnectez la prise CA et retirez le bloc de batteries de l'imprimante quand celle-ci n'est pas utilisée pendant une longue période de temps ou avant la maintenance.
	N'utilisez pas ou ne stockez les produits dans les emplacements suivants : ◆ Des emplacements exposés à la lumière directe du soleil ou à des hautes températures ◆ Des emplacements exposés à une humidité élevée, beaucoup de poussière et de projections de liquide ◆ Des emplacements instables ou soumis à de fortes vibrations
	Ne posez pas de vêtements sur les produits en cours d'utilisation.
	Ne touchez pas la tête thermique immédiatement après l'impression parce que celle-ci devient chaude. Avant de nettoyer la tête ou de dégager un bourrage de papier, assurez-vous qu'elle a suffisamment refroidi.
	Ne touchez pas directement le massicot.
	Le massicot de l'imprimante est équipé d'une lame de coupe située en limite de la fente d'éjection du papier. N'insérez pas de doigts dans l'imprimante. Evitez de toucher la lame lorsque le couvercle de l'imprimante est ouvert.
	Pour empêcher le bloc de batteries de chuter, assurez-vous de fermer correctement son couvercle lorsqu'il s'installe dans l'imprimante. Une chute du bloc de batteries peut causer une lésion corporelle ou entraîner un dysfonctionnement.
	Tenez à distance de l'imprimante les objets lâches comme par exemple de longs cheveux. S'ils sont happés par l'imprimante, ils peuvent causer une lésion corporelle ou entraîner un dysfonctionnement.

## Precauzioni per la sicurezza

IT

I seguenti simboli vengono utilizzati nelle presenti Precauzioni per la Sicurezza onde garantire un uso adeguato e sicuro dei prodotti e per avvisare gli utenti. Osservare le istruzioni specificate nelle istruzioni.

	AVVISO Il mancato rispetto delle istruzioni contrassegnate con questo simbolo può causare grave lesioni personali o la morte.
	CAUTELA Il mancato rispetto delle istruzioni contrassegnate con questo simbolo può causare lesioni di minore entità o danni materiali.

### Simboli

	Il simbolo indica le informazioni a cui occorre prestare attenzione (compresi i danni e gli avvisi).
	Il simbolo indica le informazioni su procedure vietate. indica "Smontaggio proibito."
	Il simbolo indica le informazioni sulle procedure obbligatorie o previste dalle istruzioni. indica "Staccare la spina della corrente dalla presa elettrica."

### NOTE

Per "Prodotti" s'intendono collettivamente stampante, batteria, adattatore CA, cavo CA e/o caricabatteria. Alla data di lettura sostituire il dispositivo acquistato. Le istruzioni specifiche che non riguardano i prodotti acquistati sono ritenute esenti dalle precauzioni di sicurezza.

### AVVISO

Da evitare assolutamente. Il mancato rispetto delle istruzioni potrebbe determinare incendi, shock elettrico o incidenti.	
	Non introdurre corpi estranei come pezzi di metallo o liquidi di qualsiasi tipo nel prodotto.
	Non toccare le parti in metallo del terminale, della spina CA e della spina CC. Per evitare corti circuiti evitare che i terminali del prodotto, la spina CA e la spina CC tocchino qualsiasi conduttore come il metallo.
	Attenzione a non versare liquidi sul prodotto.
	Non toccare i prodotti con le mani bagnate.
	Non smontare né ricostruire i prodotti.
	Utilizzare la stampante soltanto con l'adattatore CA, il cavo CA, il caricabatteria e la batteria specificati.
	Non utilizzare un adattatore CA e un caricabatteria con un voltaggio diverso da quello specificato.
	Non caricare la batteria con un alimentatore di corrente diverso da quelli per la stampante e dal caricabatteria specificato.
	Tenere la spina CA e la spina CC al riparo dalla polvere e da oggetti metallici.
	Assicurarsi che la spina CA e CC siano inserite saldamente quando si utilizzano i prodotti.
	Non rompere il cavo CA e la spina CA e CC. Non piegare, tirare o forzare con forza il cavo CA né caricarlo con oggetti pesanti.
	Non esporre la batteria al fuoco e ad altre fonti di calore. Per evitare furoruscite di liquidi, surriscaldamento, rotture o incendi non lasciare la batteria in ambienti ad alte temperature né in prossimità di fuoco o in condizioni di grande caldo.
	Caricare la batteria entro l'intervallo di temperatura specificato.
	Non colpire la batteria con martelli o chiodi e non frantumarla.
Osservare le seguenti istruzioni. Il mancato rispetto delle istruzioni potrebbe determinare incendi, shock elettrico o incidenti.	
	Accertarsi di utilizzare i prodotti solo in paesi in cui risultano conformi alle norme e alle disposizioni. Utilizzare prodotti non conformi può compromettere la sicurezza dei prodotti o essere considerato contro la legge e le disposizioni.
	Assicurarsi di trattenere la presa mentre si stacca il cavo AC dall'alimentazione di corrente.
	Assicurarsi di spegnere la stampante prima d'inserire/staccare la batteria.
	Togliere la batteria dalla stampante o dal caricabatterie. A quel punto non utilizzare più la batteria e non tenerla mai vicino al fuoco in nessuno dei seguenti casi: ◆ Se la batteria emette un odore insolito, fumo o calore eccessivo. ◆ Se la cassa è rotta. ◆ Se fuoriesce del liquido.

### Procedure da seguire in caso di guasti

Seguire le istruzioni nei seguenti casi. Il mancato rispetto delle istruzioni può causare incendi, shock elettrico o incidenti.

	Spegnere la stampante, staccare la spina CA dalla presa elettrica ed eliminare la batteria dalla stampante in ognuno dei seguenti casi: ◆ Se l'anomalia persiste. ◆ Se la stampante produce fumo, odore insolito, eccessivo calore o rumore insolito. ◆ Se nella stampante è entrato un pezzo di metallo, acqua o altri corpi estranei. ◆ Se la cassa è rotta.
	Se il cavo CA è danneggiato staccarlo dall'alimentazione elettrica. Non utilizzare un cavo CA danneggiato.
	Se il liquido che fuoriesce dalla batteria è entrato negli occhi risciacquareli subito con acqua pulita e consultare immediatamente un medico. Diversamente si possono avere perdite della capacità visiva.

### Precauzioni per la comunicazione wireless (per modelli con Bluetooth e modelli con LAN wireless)

Osservare le seguenti istruzioni.

	Spegnere sempre la stampante nei punti o nelle zone in cui il suo utilizzo è vietato, come in aereo.
	Questa funzione può generare disturbi di funzionamento di apparecchiature mediche ed elettroniche. Consultare il produttore o il rivenditore delle apparecchiature per accertarsi che siano adeguatamente schermate.

### CAUTELA

Osservare le seguenti istruzioni. Il mancato rispetto delle istruzioni potrebbe determinare incendi, shock elettrico o incidenti.

	Spegnere la stampante, staccare la spina CA e togliere la batteria dalla stampante quando non la si utilizza per un lungo periodo di tempo o prima della manutenzione.
	Non utilizzare o immagazzinare i prodotti nei seguenti luoghi: ◆ Luoghi esposti alla luce solare diretta o a temperature elevate ◆ Luoghi esposti ad un elevato tasso d'umidità, molta polvere e liquidi ◆ Luoghi instabili o soggetti a forti vibrazioni
	Non coprire i prodotti con stoffa durante l'uso.
	Non toccare la testina termica subito dopo la stampa perché è molto calda. Accertarsi che si sia raffreddata prima di pulire la testina o di togliere eventuali inceppamenti della carta.
	Non toccare direttamente la taglierina.
	La stampante con taglierina automatica è dotata di una lama esposta nel punto in cui fuoriesce la carta. Non introdurre le dita nella stampante. Evitare di toccare la lama esposta quando il coperchio della stampante è aperto.
	Per evitare che la batteria scivoli fuori accertarsi di avere chiuso bene il coperchio dopo aver inserito la batteria nella stampante. Cadendo la batteria può causare lesioni personali o malfunzionamenti.
	Tenere gli oggetti liberi come i capelli lunghi lontani dalla stampante mentre è in funzione. Se cadono nella stampante possono causare lesioni personali o malfunzionamenti.

# Veiligheidsinstructies

NL

In deze veiligheidsinstructies worden onderstaande symbolen gebruikt, om een veilig en correct gebruik van de producten te garanderen en om de gebruikers te waarschuwen. Neem deze veiligheidsinstructies in acht.

	Niet-naleving van instructies met dit symbool kan leiden tot ernstige verwondingen en levensgevaar.
	Niet-naleving van instructies met dit symbool kan leiden tot verwondingen en materiële schade.

## Symbolen

	Dit symbol markeert informatie waarop u dient te letten (o.m. risico's en waarschuwingen).
	Dit symbol duidt op informatie over verboden handelingen. 
	Dit symbol markeert informatie over verplichte of voorgeschreven handelingen. 

## OPMERKING

De term 'producten' staat voor de printer, de accu's, de AC-adapter, de AC-kabel en/of de acculader. Vervang de term door het apparaat dat u hebt aangekocht, wanneer u deze instructies leest. De instructies die niet van toepassing zijn voor uw producten, moeten buiten beschouwing worden gelaten.

## GEVAAR

Voer nooit de volgende zaken uit. Niet-naleving leidt tot brand, elektrische schokken of ongevallen.	
	Laat geen vreemde voorwerpen zoals een stuk metaal of vloeistoffen in de producten terechtkomen.
	Raak de metalen onderdelen van de contactklem, de AC-stekker en de DC-stekker niet aan.
	Om kortsluiting te voorkomen, mogen de contactklemmen van de producten, de AC-stekker en de DC-stekker niet in aanraking komen met geleidende materialen zoals metaal.
	Zorg ervoor dat geen vloeistoffen op de producten terechtkomen.
	Raak de producten niet aan met natte handen.
	De producten mogen niet gedemonteerd en opnieuw gemonteerd worden.
	Gebruik de printer uitsluitend met de gespecificeerde AC-adapter, AC-kabel, acculader en accu's.
	Gebruik geen AC-adapter of acculader met een voltage dat afwijkt van de specificaties.
	Laad de accu's niet op met een andere voeding dan de printer of de gespecificeerde acculader.
	Houd de AC-stekker en de DC-stekker verwijderd van stof en metalen voorwerpen.
	Zorg ervoor dat de AC-stekker en de DC-stekker goed zijn ingestoken, wanneer u de producten gebruikt.
	Beschadig de AC-kabel, de AC-stekker en de DC-stekker niet.
	De AC-kabel mag niet sterk worden gebogen, uitgerekeld of verdraaid en er mag geen zwaar voorwerp op worden geplaatst.
	Stel de accu's niet bloot aan vuur of andere hittebronnen.
	Laat de accu's niet bij hoge temperaturen zoals naast een vuur of in een bijzonder warme omgeving om vloeistoflekken, oververhitting, barsten of brand te voorkomen. Laad ze op in het voorgeschreven temperatuurbereik.
	Sla niet met een hamer of een nagel op de accu's en verpletter ze niet.
Neem onderstaande instructies in acht. Niet-naleving kan leiden tot brand, elektrische schokken of ongevallen.	
	Gebruik de producten alleen in landen waar ze voldoen aan de wetten en voorschriften. Gebruik van producten die niet aan de voorschriften voldoen, kan de veiligheid in het gedrang brengen en als overtreding worden beschouwd.
	Neem de AC-kabel vast bij de stekker om hem uit het stopcontact te trekken.
	Schakel de printer uit vóór u accu's plaatst of verwijdert.
	Verwijder de accu's uit de printer of de lader. In onderstaande gevallen mogen de accu's niet meer worden gebruikt en niet in de buurt van een vuur worden gelegd: ◆ de accu's verspreiden een ongewone geur, rook of extreem veel warmte ◆ de buitenkant is beschadigd ◆ er lekt vloeistof uit de accu's

## Te volgen procedures bij problemen

Leef onderstaande instructies na. Niet-naleving kan leiden tot brand, elektrische schokken en ongevallen.

	Schakel de printer uit, trek de AC-stekker uit het stopcontact en verwijder de accu's uit de printer, als: ◆ een abnormale status blijft duren ◆ de printer rook, een ongewone geur of te veel warmte verspreid of ongebruikelijke geluiden maakt ◆ een stuk metaal, vloeistof of een ander vreemd voorwerp in de printer is terechtkomen ◆ de behuizing beschadigd is
	Trek de AC-kabel uit het stopcontact, als hij beschadigd is. Gebruik nooit een beschadigde AC-kabel.
	Als uw ogen in contact zijn gekomen met lekkende vloeistof uit een accu, dient u ze onmiddellijk met water te spoelen en een arts te raadplegen. Anders kan uw gezichtsvermogen worden aangesteld.

## Instructies voor draadloze communicatie (voor het model met bluetooth en het model met draadloos LAN)

Leef onderstaande instructies na.

	Schakel de printer uit in een omgeving of ruimte waar het gebruik ervan verboden is, zoals bijv. in een vliegtuig.
	Deze functie kan een negatieve invloed hebben op medische en elektronische apparaten. Raadpleeg de producent of dealer van de apparaten, om na te gaan of ze voldoende beschermd zijn.

## LET OP

Neem onderstaande instructies in acht. Niet-naleving kan leiden tot brand, elektrische schokken en ongevallen.	
	Schakel de printer uit, trek de AC-stekker uit en verwijder de accu's uit de printer, als het apparaat gedurende een lange periode niet wordt gebruikt of moet worden onderhouden.
	Gebruik of bewaar de producten niet: ◆ waar ze worden blootgesteld aan direct zonlicht of hoge temperaturen ◆ waar ze worden blootgesteld aan hoge vochtigheid, veel stof of natheid ◆ op onstabiele piekken of waar ze worden blootgesteld aan sterke trillingen
	Bedek de producten niet met een stuk stof, als ze in gebruik zijn.
	Raak de thermische kop niet aan direct na het printen; hij kan heel warm zijn. Laat de kop afkoelen, vóór u hem reinigt of vastgelopen papier verwijdert.
	Raak het papiermes niet aan.
	In de papieruitvoerlaad van de automatische snijder-printer bevindt zich een blootliggend mes. Steek geen vingers in de printer. Raak het blootliggende mes niet aan als het printerdeksel open is.
	Om te voorkomen dat de accu's vallen, dient u het deksel van het accucompartment goed te sluiten. Neervallende accu's kunnen verwondingen of defecten veroorzaken.
	Houd loshangende voorwerpen zoals lange haren uit de buurt van een printer in werking. Als ze in de printer terechtkomen, kan dat verwondingen of defecten veroorzaken.

## Precauções de Segurança

PT

Os símbolos abaixo são usados nestas Precauções de segurança a fim de garantir o uso apropriado e segurança de nossos produtos, além de alertar utilizadores. Cumpra as instruções nas precauções.

### AVISO

Se as recomendações de uso marcadas com este símbolo não forem seguidas, pode haver ferimentos graves ou morte.

### CUIDADO

Se as recomendações de uso marcadas com este símbolo não forem seguidas, pode haver ferimentos leves ou danos aos produtos.

#### Exemplos de símbolos

	O símbolo indica as informações às quais se deve prestar atenção (incluindo sinais de perigo e avisos).
	O símbolo indica as informações sobre procedimentos proibidos. indica "Proibição de desmontagem."
	O símbolo indica as informações sobre procedimentos obrigatórios ou instruídos. indica "Remova a tomada da energia."

#### OBSERVAÇÕES

Os "Produtos" devem coletivamente compreender impressora, bateria, adaptador CA, cabo CA e/ou carregador de bateria. Substitua os aparelhos adquiridos por estes produtos ao ler este documento. As respectivas instruções que não se aplicam aos produtos adquiridos estão isentas destas precauções de segurança.

### AVISO

Nunca tente o seguinte. Se as instruções não forem seguidas, há riscos de incêndio, choque elétrico ou acidente.

	Não insira objetos estranhos como uma peça de metal ou qualquer líquido nos produtos.
	Não toque nas partes metálicas do terminal, tomada CA e tomada CC. Para evitar curto-círcuito, evite que os terminais dos produtos, tomadas CA e CC entrem em contacto com qualquer condutor, como metal.
	Cuidado para não derramar líquidos nos produtos.
	Não toque os produtos com as mãos úmidas.
	Não desmonte ou reconstrua os produtos.
	Use a impressora somente com o adaptador CA, cabo CA, carregador de bateria e baterias apropriados.
	Não use um adaptador CA e o carregador de baterias com uma voltagem diferente do especificado.
	Não carregue a bateria com uma fonte de energia que não seja a impressora ou o carregador específico de bateria.
	Mantenha as tomadas CA e CC longe de poeira e objetos metálicos.
	Assegure-se que as tomadas CA e CC estão seguramente ligadas ao usar os produtos.
	Não destrua o cabo de CA, a tomada de CA e a tomada de CC. Não dobre, puxe ou torça o cabo de CA com força nem coloque objetos pesados sobre o cabo.
	Não exponha as baterias ao fogo e calor.
	Para evitar fugas de líquido, sobreaquecimento, explosão ou incêndio, não deixe a bateria em condições de alta temperatura, como ao redor do fogo e calor extremo. Tem de ser carregada no intervalo de temperatura especificado.
	Não aplique forte impacto nas baterias com um martelo ou prego e não as esmague.

Certifique-se de que cumpre as seguintes instruções. Se as instruções não forem seguidas, há riscos de incêndio, choque elétrico ou acidente.

	Certifique-se de que usa os produtos apenas em países onde os produtos cumprem as leis e regulamentações. Usar produtos não-conformes pode colocar em perigo a segurança dos produtos ou ser considerado contra a lei ou regulamentações.
	Certifique-se de que segura a tomada ao desligar um cabo CA da energia.
	Certifique-se de que desliga a impressora antes de inserir/remover a bateria.
	Remova a bateria da impressora ou carregador. Depois, pare de usar a bateria e nunca a coloque perto do fogo nas seguintes situações: ◆ Caso haja fumo, ruídos estranhos, calor excessivo ou odores a sair da bateria. ◆ Caso a caixa esteja quebrada. ◆ Caso haja uma fuga de líquido.

### Como lidar com um problema

Siga as instruções nas seguintes situações. Se as instruções não forem seguidas, há riscos de incêndio, choque elétrico ou acidente

	Deslique a impressora, remova o cabo CA da tomada e remova a bateria da impressora em qualquer um dos casos abaixo: ◆ Persistência de estado anormal. ◆ Caso haja fumo, ruídos estranhos, calor excessivo ou odores a sair da impressora. ◆ Caso uma peça de metal, água ou qualquer outro objeto externo entre em contato com a impressora. ◆ Caso a caixa esteja quebrada.
	Se um cabo CA for danificado, tire-o da tomada. Não use um cabo CA danificado.
	Se o líquido da bateria entrar em contato com seus olhos, lave-os imediatamente com água limpa e procure ajuda médica imediatamente. Caso contrário, poderá perder sua visão.

### Precauções para comunicação sem fios (para o modelo com Bluetooth e modelo com LAN sem fios)

Certifique-se de que cumpre as instruções abaixo.

	Deslique sempre a impressora na área ou região onde seu uso é proibido, como num avião.
	Esta função pode afetar negativamente aparelhos médicos e eletrônicos. Consulte o fabricante ou o fornecedor dos serviços para determinar se estão protegidos adequadamente.

### CUIDADO

Certifique-se de que cumpre as seguintes instruções. Se as instruções não forem seguidas, há riscos de incêndio, choque elétrico e acidente.

	Deslique a impressora e remova a bateria da impressora se não for usada por um longo período de tempo ou antes da manutenção.
	Não use ou armazene os produtos nos seguintes locais: ◆ Locais com luz do sol direta ou altas temperaturas ◆ Locais expostos a grande humidade, poeira e líquido ◆ Locais instáveis ou locais com forte vibração
	Não cubra os produtos com panos durante o uso.
	Não toque na cabeça térmica imediatamente após a impressão porque fica muito quente. Permita que a cabeça térmica arrefeça antes de limpar a cabeça ou eliminar um encravamento de papel.
	Não toque diretamente no cortador.
	O cortador automático da impressora tem uma lâmina de corte exposta na abertura de papel. Não coloque os dedos dentro da impressora. Evite tocar na lâmina de corte exposta enquanto a capa da impressora está aberta.
	Para evitar a queda da bateria, certifique-se de que fecha bem a tampa ao instalá-la na impressora. A queda da bateria pode resultar em ferimentos ou outros danos.
	Mantenha os objetos soltos, como cabos longos, afastados da impressora em funcionamento. Se caírem na impressora, podem causar ferimentos ou danos.

# Мерки за безопасна работа

BG

Следните символи се използват при тези мерки за безопасност, за да се гарантира безопасносто и правилно използване на продуктите, както и за уведомяване на потребителите. Спазвайте указанията в мерките за безопасност.

	<b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b>	Ако не бъдат спазвани указанията, обозначени с този символ, може да се стигне до текко нараняване или смърт.
	<b>ВНИМАНИЕ</b>	Ако не бъдат спазвани указанията, обозначени с този символ, може да се стигне до леко нараняване или повреждане на имущество.

## Относно символите

	Символите насочват към информация, на която трябва да обърнете внимание (включително за опасност и предупреждения).
	Символът предоставя информация за забранени процедури. На показава "Разглобяването е забранено."
	Символът предоставя информация за задължителни или предписани процедури. На показава "Извадете щепсела от контакта с електрически ток."

## ЗАБЕЛЕЖКА

"Продукти" в съвкупност означава принтер, комплект акумулатори, адаптер за захранване от променливотоковата мрежа, кабел за мрежовото захранване, и/или зарядно устройство за акумулатори. Подмените закупеното от вас устройство с тях, след като прочетете това. Съответните указания, които не се отнасят за закупените изделия, ще бъдат премахнати от мерките за безопасност.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никога не предприемайте следното. Ако не бъдат спазвани указанията, може да се стигне до пожар, удар от електрически ток или злонапускане.	
	На поставяйте външни метални предмети или каквито и да било течности в изделията.
	Не докосвайте никакви метални части на изводите, щепсела за захранване от променливотоковата мрежа и конектора за постоянен ток.
	За избиране на късо съединение, не допускайте изводите на изделията, щепсела за захранване от променливотоковата мрежа и конектора за постоянен ток да докосват каквито и да било проводящи материали от метал.
	Внимавайте да не разливате течности върху изделията.
	Не докосвайте изделията с мокри ръце.
	Не разглобявайте или променяйте конструкцията на изделията.
	Използвайте принтера само със специфицираните адаптер за захранване от променливотоковата мрежа, кабел за мрежовото захранване, зарядно устройство за акумулатори и комплект акумулатори.
	Не използвайте адаптер за захранване от променливотоковата мрежа и зарядно устройство за акумулатори, предназначени за друго напрежение освен специфицираното.
	Не зареждайте комплекта акумулатори със захранващо устройство, което се различава от специфицираното за принтера зарядно устройство за акумулатори.
	Дръжте щепселя за захранване от променливотоковата мрежа и конектора за постоянен ток далече от прах и метални предмети.
	Когато използвате изделията, проверявайте, че щепселя за захранване от променливотоковата мрежа и конекторът за постоянен ток са свързани стабилно.
	Не повреждайте кабела за мрежовото захранване, щепсела за захранване от променливотоковата мрежа и конектора за постоянен ток.
	Не прегъвайте, дръпайте или усуквайте силно кабела за мрежовото захранване, и не поставяйте тежки предмети върху тях.
	Не подлагайте комплекта акумулатори на въздействието на огън или странично нагряване.
	За избиране на пропичане на течност, прегряване, сушуване или пожар, не оставяйте комплекта акумулатори на въздействието на висока температура, например близо до огън или в условия на сила горещина.
	Зареждането трябва да става в рамките на специфицирания температурен обхват.
	Не удрайте комплекта акумулатори с чук или пирон, и не го разбивайте.

Непременно спазвайте следните указания. Ако не бъдат спазвани тези указания, може да се стигне до пожар, удар от електрически ток или злонапускане.

	Непременно използвайте изделието само в страни, в които то отговаря на изискванията на законодателството и на правилата.
	Използването на несъответстващи на изискванията изделия може да наруши безопасността при използването на изделията или да представява нарушение на законодателството и правилата.
	При откачане на кабела за мрежовото захранване от контакта с електрически ток, винаги го дръжте за щепселя.
	Непременно изключвайте принтера, преди да вкарвате/изваждате комплекта акумулатори.
	Извадете комплекта акумулатори от принтера или зарядното устройство. След това спрете използването на комплекта акумулатори и никога не ги поставяйте близо до огън в който и да било от следните случаи:
	◆ Комплектът акумулатори издава необичайна миризма, пуши или се нагрява прекалено силно.
	◆ Корпусът е счупен.
	◆ Изтича течност.

## Процедури при възникване на проблем

В следните случаи спазвайте указанията. Ако не бъдат спазвани указанията, може да се стигне до пожар, удар от електрически ток или злонапускане.

	Изключете принтера, извадете щепсела за захранване от променливотоковата мрежа от контакта с електрически ток и извадете комплекта акумулатори от принтера в който и да било от следните случаи:
	◆ Проблемното състояние продължава. ◆ От принтера излиза пушек, необичайна миризма, той се нагрява прекалено силно или издава необичаен шум. ◆ Попадане на парче метал, вода или друг външен предмет вътре в принтера. ◆ Корпусът е счупен.
	Ако кабелът за мрежовото захранване е повреден, извадете го от контакта с електрически ток. Не използвайте повреден кабел за мрежовото захранване.
	Ако течност, изтекла от комплекта акумулатори попадне в очите ви, изплакнете ги незабавно с чиста вода и видната потърсете помощ от лекар. В противен случай може да изгубите зрението си.

## Предпазни мерки при безжични комуникации (за модела с Bluetooth и модела за работа с безжична мрежа)

	Спазвайте следните указания.
	Винаги изключвайте принтера в зони или места, където е забранено да се използва, например в самолет.
	Тази функция може да оказва неблагоприятно въздействие върху медицински и електронни устройства. Консултирайте се с производителя на устройствата, за да установите дали те са екранирани по подходящ начин.

## ВНИМАНИЕ

Спазвайте следните указания. Ако не бъдат спазвани указанията, може да се стигне до пожар, удар от електрически ток или злонапускане.	
	Изключете принтера, извадете щепсела за захранване от променливотоковата мрежа от контакта с електрически ток и извадете комплекта акумулатори от принтера, ако той няма да се използва продължително време, или преди поддръжка.
	Не използвайте или съхранявайте изделията в следните места: ◆ Места, подложени на директно слънчево грееене или висока температура ◆ Места, подложени на висока влажност, силно запрашаване и наличие на течност ◆ Нестабилни места или места, подложени на силни вибрации
	Не покривайте изделията с кърпа, когато ги използвате.
	Не докосвайте термалната глава непосредствено след печтане, защото тя се нагрява. Непременно я оставяйте да изстине преди почистване или след отстраняване на засядане на хартия.
	Не докосвайте директно приспособлението за рязане на хартия.
	Принтерът с автоматично приспособление за рязане е оборудван с открит режещ нож в прорез за излизане на хартията. Не вкарвайте пръстите си в принтера. Избягвайте да докосвате открития нож, когато капакът на принтера е отворен.
	За да се избегне изпадането на комплекта акумулатори, винаги добре затваряйте капака му, когато го поставяте в принтера. При изпускане на комплекта акумулатори може да се стигне до нараняване или повреда.
	По време на работа на принтера дръжте незакрепените предмети, например дълга коса, на разстояние от принтера. Ако те попаднат в принтера, може да се стигне до нараняване или повреда.

# Bezpečnostní zásady

CS

V těchto bezpečnostních zásadách jsou použity následující symboly, které upozorňují uživatele na bezpečný a správný postup používání produktu. Dodržujte pokyny v těchto zásadách.

## ⚠ VAROVÁNÍ

Nedodržením pokynů uvedených tímto symbolem by mohlo dojít k vážnému zranění nebo smrti.

## ⚠ UPOZORNĚNÍ

Nedodržením pokynů uvedených tímto symbolem by mohlo dojít k menšímu zranění nebo k poškození majetku.

### Informace o symbolech

	Tento symbol označuje informace, kterým je třeba věnovat pozornost (včetně nebezpečí a varování).
	Tento symbol označuje informace o zakázaných postupech. označuje „Nedemontujte.“
	Tento symbol označuje informace o povinných nebo popisovaných postupech. označuje „Odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.“

### POZNÁMKY

Termín „Produkty“ zahrnuje tiskárnu, baterii, síťový napájecí adaptér, napájecí kabel a/nebo nabíjecku baterie. V textu si tento termín nahradte vaším zakoupeným zařízením. Na bezpečnostní pokyny, které se nevztahují na zakoupené produkty, neberte ohled.

## ⚠ VAROVÁNÍ

Zásadné nezkoušejte provádět následující operace. Nedodržením těchto pokynů dojde k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo k nehodě.

	Do produktu nezasunujte žádné cizí předměty, například kovové. Zabraňte vniknutí kapalin.
	Nedotýkejte se kovových částí výstupu, zástrčky střídavého a stejnosměrného napájení. Zabraňte kontaktu výstupu produktu, zástrčky střídavého a stejnosměrného napájení s vodivým materiálem, například kovem. Mohlo by dojít ke zkratu.
	Zabraňte potřísnění produktu kapalinou.
	Nedotýkejte se produktu mokrou rukou.
	Produkty nerozebírejte ani neupravujte.
	Používejte tiskárnu pouze s určeným síťovým napájecím adaptérem, napájecím kabelem, nabíječkou baterie a baterií.
	Nepoužívejte síťový napájecí adaptér a nabíječku baterie s jiným než určeným napájením.
	Nenabíjejte baterii s použitím jiného zdroje napájení, než je tiskárna a určená nabíječka.
	Zástrčky střídavého a stejnosměrného napájení udržujte mimo dosah prachu a kovových předmětů.
	Při používání produktu zajistěte, aby byly zástrčky střídavého a stejnosměrného napájení bezpečně připojeny.
	Nenechte napájecí kabel, zástrčku střídavého ani stejnosměrného napájení. Neohýbejte napájecí kabel silou, nenapínajte jej ani nekrutte. Nepokládejte na napájecí kabel téžké předměty.
	Baterii nevystavujte ohni ani jiným zdrojům tepla.
	Nenechávejte baterii v prostředí s vysokou teplotou, například v blízkosti ohně nebo žáru. Mohlo by dojít k vytěčení, pefření, prasknutí nebo požáru. Baterii je nezbýtné nabíjet v určeném teplotním rozsahu.
	Netlučte do baterie kládivek ani hřebíky. Baterii nedržte.

Vždy dodržujte následující pokyny. Nedodržením těchto pokynů může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo k nehodě.

	Používejte pouze v zemích, ve kterých produkty splňují příslušné zákony a předpisy. Nekompatibilní produkty mohou ohrožovat bezpečnost. Takové jednání může být v rozporu se zákony a předpisy.
	Při odpojování napájecího kabelu od elektrické zásuvky vždy uchopte zástrčku.
	Před vložením/vyjmutím baterie nezapomeňte vypnout tiskárnu.

Vyměňte baterii z tiskárny nebo nabíječky. V následujících případech přestaňte baterii používat a zásadně ji neumísťujte do blízkosti ohně:

- ◆ Z baterie vystupuje neobvyklý západ, kouř nebo nadměrné teplo.
- ◆ Pláště je prasklý.
- ◆ Z baterie uniká tekutina.

## Jak postupovat v případě poruchy

V následujících případech postupujte podle pokynů. Nedodržením těchto pokynů může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem a k nehodě.

	Dodejte-li k některému z následujících případů, vypněte tiskárnu, odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky a vyjměte baterii z tiskárny: <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Pokračuje abnormální stav.</li><li>◆ Z tiskárny vystupuje kouř, neobvyklý západ, nadměrné teplo nebo neobvyklý hluk.</li><li>◆ Do tiskárny vnikl kov, voda nebo jiné cizí předměty.</li><li>◆ Pláště je prasklý.</li></ul>
	Když je napájecí kabel poškozený, odpojte jej od elektrické zásuvky. Nepoužívejte poškozený napájecí kabel.
	Pokud vám kapalina z baterie vnikne do očí, ihned je vypláchněte pitnou vodou a vyhledejte lékaře. V opačném případě může dojít ke ztrátě zraku.

## ■ Zásady pro bezdrátovou komunikaci (pro model Bluetooth a bezdrátový LAN model)

Dodržujte následující pokyny.

	Vždy vypněte tiskárnu v místě nebo oblasti, kde je zakázáno ji používat, například v letadle.
	Tato funkce může mít nežádoucí vliv na lékařské a elektronické přístroje. Informujte se u výrobce nebo prodejce přístrojů, zda jsou dostatečně stísněny.

## ⚠ UPOZORNĚNÍ

Dodržujte následující pokyny. Nedodržením těchto pokynů může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem a k nehodě.

	Před delším nepoužíváním nebo prováděním údržby tiskárnu vypněte, odpojte zástrčku střídavého napájení a vyjměte baterii z tiskárny.
	Produkty nepoužívejte ani neskladujte na následujících místech: <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Místa vystavená přímému slunci nebo vysoké teplotě</li><li>◆ Místa vystavená vysoké vlhkosti, velkému množství prachu a kapalinám</li><li>◆ Nestabilní místa nebo místa města vystavená silným vibracím</li></ul>
	Během provozu nezakrývejte produkty textilem.
	Bezprostředně po tisku se nedotýkejte termální hlavy, protože se zahřívá. Před čištěním hlavy nebo odstraňováním uvízlého papíru nechte tiskárnu vychladnout.
	Nedotýkejte se přímo řezačky papíru.
	U tiskáry s automatickou řezačkou se v otvoru výstupu papíru nachází nechráněné ostří řezačky. Nestrkejte do tiskárny prsty. Zabraňte kontaktu s nechráněným ostřím po otevření krytu tiskárny.
	Při instalaci baterie do tiskárny fádně zavřete kryt baterie, aby se zabránilo jejímu vypadnutí. Pádem baterie může dojít ke zranění nebo k závadě.
	Během provozu tiskárny udržujte volné předměty, například dlouhé vlasy, v bezpečné vzdálenosti od tiskárny. Pokud se spadnou do tiskárny, mohlo by dojít ke zranění nebo závadě.

# Sikkerhedsforanstaltninger

DA

Nedenstående symboler anvendes i disse sikkerhedsforanstaltninger for at garantere sikker og korrekt brug af produkterne og som advarsler til brugerne. Overhold altid disse sikkerhedsforanstaltninger.

<b>⚠ ADVARSEL</b>	Manglende overholdelse af forsigtighedsanvisninger mærket med dette symbol kan resultere i alvorlig personskade eller død.
<b>⚠ FORSIGTIG</b>	Manglende overholdelse af forsigtighedsanvisninger mærket med dette symbol kan resultere i mindre personskade eller tingsskade.

## Om symboler

	Dette symbol bruges til angivelse af oplysninger, som du skal være særligt opmærksom på (herunder farer og advarsler).
	Dette symbol bruges til angivelse af oplysninger om forbudte procedurer.  Det betyder "Demontering er forbudt".
	Dette symbol bruges til angivelse af oplysninger om obligatoriske eller anvisede procedurer.  Det betyder "Kobl netstikket fra netkontakten".

## BEMÆRKNINGER

"Produkter" anvendes som en samlet betegnelse for printere, batterier, netadaptere, netkabler og/eller batterioplader. Erstat det inkøbte produkt med det angivne produkt i dette dokument. De respektive forsigtighedsanvisninger, der ikke gælder for de inkøbte produkter, er ikke omfattet af disse sikkerhedsforanstaltninger.

## ⚠ ADVARSEL

Forsøg aldrig at udføre nedenstående handlinger. Manglende overholdelse af disse forsigtighedsanvisninger kan medføre brand, elektrisk stød eller personskade.
Undlad at stikke fremmedlegermer, såsom metalgenstande, ind i produkterne, og undgå at udsætte dem for væskespild.
Rør ikke ved komponenter i porte og/eller vekselstrøms- og jævnstrømsstik.
Undlad at stikke elektrisk ledende fremmedlegermer, såsom metalgenstande, ind i porte og/eller vekselstrøms- og jævnstrømsstik for at forhindre kortslukning.
Undgå at udsætte produkterne for væskespild.
Rør ikke ved produkterne med våde hænder.
Produkterne må ikke demonteres eller ombygges.
Printeren må kun anvendes sammen med den/det specificerede netadapter, netkabel, batterioplader og batteri.
Brug ikke en netadapter og/eller batterioplader med en spænding, der ikke er kompatibel med produktet.
Oplad ikke batteriet med en strømforsyning, der ikke er kompatibel med printeren og den specificerede batterioplader.
Undlad at stikke fremmedlegermer, såsom metalgenstande, ind i vekselstrøms- og jævnstrømsstik og hold disse fri for stov.
Sørg for, at vekselstrøms- og jævnstrømsstik er sikkert tilkoblede, når produkterne er i brug.
Undgå beskadigelse af netkabler og vekselstrøms- og jævnstrømsstik.
Undlad at bøje, trække i eller vrinde netkabler ved magt eller at placere tunge genstande oven på dem.
Udsæt ikke batteriet for åben ild eller andre varmekilder.
Udsæt ikke batteriet for høje temperaturbetegnelser, såsom åben ild eller ekstrem varme, for at undgå væskeudsip, overophedning, beskadigelse eller brand. Batteriet skal oplades inden for det angivne temperaturområde.
Undlad at slå på batteriet med en hammer eller et søm, og undgå at knuse det.
Følg altid nedenstående forsigtighedsanvisninger. Manglende overholdelse af disse forsigtighedsanvisninger kan medføre brand, elektrisk stød eller personskade.
Produkterne må kun anvendes i lande, hvor disse overholder gældende love og bestemmelser. Anvendelse af ikke-godkendte produkter kan kompromittere produktsikkerheden og/eller være i modstrid med gældende love og bestemmelser.
Sørg for at holde godt fast i netstikket, når netkablet frakobles netkontakten.
Kontroller, at printeren er slukket, før batteriet installeres/afinstalleres.
Kobl batteriet fra printeren eller opladeren. Udsæt ikke batteriet for åben ild eller andre varmekilder. Undlad at tage batteriet i brug i følgende tilfælde:
Batteriet udsender en unormal lugt, røg eller høj varme.
Batterikassen er beskadiget.
Væskeudsip fra batteriet.

## Fejlfinding

Følg forsigtighedsanvisningerne i følgende tilfælde. Manglende overholdelse af disse forsigtighedsanvisninger kan medføre brand, elektrisk stød eller personskade.

	Sluk for printeren, kobl netstikket fra netkontakten og afinstallér batteriet i følgende tilfælde:
	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Unormal funktion fortsætter.</li><li>◆ Batteriet udsender en unormal lugt, røg, høj varme eller en usædvanlig lyd.</li><li>◆ Printeren er blevet utsat for en metalgenstand, væskespild eller andre fremmedlegermer.</li><li>◆ Printerkabinetet er beskadiget.</li></ul>
	Hvis netkablet er beskadiget, skal det frakobles netkontakten. Tag ikke et beskadiget netkabel i brug.
	Hvis man får væskeudsip fra batteriet i øjnene, skal man straks skylle dem i rent vand og søge lægehjælp. Hvis ikke, kan det medføre permanent øjenskade.

## Forholdsregler for trådløs kommunikation (modeller med Bluetooth og/eller trådløst netværkskort)

Følg nedenstående forsigtighedsanvisninger.

	Sluk altid for printeren, hvis den opbevares på et sted eller i et område, hvor dens anvendelse ikke er tilladt, f.eks. ombord på et fly.
	Dens funktion kan påvirkes negativt af medikoteknisk og elektronisk udstyr. Kontakt producenten eller forhandleren af udstyret for at afgøre, hvorvidt det er tilstrækkeligt afskærmet.

## ⚠ FORSIGTIG

Følg nedenstående forsigtighedsanvisninger. Manglende overholdelse af disse forsigtighedsanvisninger kan medføre brand, elektrisk stød eller personskade.

	Sluk for printeren, kobl netstikket fra netkontakten og afinstallér batteriet, hvis printeren ikke skal anvendes i en længere periode eller før vedligeholdelse.
	Produkterne må ikke opbevares på følgende steder: <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Placeringer, hvor de udsættes for direkte sollys eller høje temperaturer.</li><li>◆ Placeringer, hvor de udsættes for høj luftfugtighed og høje støv- og fugtkoncentrationer.</li><li>◆ Ustabile underlag eller placeringer, der udsættes for kraftige vibrationer.</li></ul>
	Produkterne må ikke overdækkes, mens de er i brug.
	Undlad at røre ved printerens skrivehoved umiddelbart efter udskrivning, da det kan blive meget varmt. Læt printeren køle ned inden rennsing af skrivehovedet eller udbedring af et papirstop.
	Rør ikke ved papirkæreren.
	En printer med automatisk papirkærerer er udstyret med et blotlagt skær i papiroutputbakken. Hold fingrene fra printerens indvendige dele. Undlad at røre ved det blotlagte skær, mens printerdækslet er åbent.
	Kontroller, at printerdækslet er sikkert lukket for at forhindre batteriet i at falde ud, når det installeres i printeren. Et tabt batteri kan medføre personskade eller funktionsfejl.
	Lad ikke printeren komme i kontakt med løse genstande, såsom langt hår, mens den er i brug. Det kan medføre personskade eller funktionsfejl, hvis en løs genstand falder ned i printeren.



# Turvallisuusohjeet

FI

Näissä Turvallisuusohjeissa käytetään seuraavia symboleita tuotteiden turvallisen ja oikean käytön varmistamiseksi ja käyttäjien varoittamiseksi. Noudata näitä ohjeita.

	<b>VAROITUS</b>	Jos tällä symbolilla merkattuja ohjeita ei noudata, voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
	<b>HUOMAUTUS</b>	Jos tällä symbolilla merkattuja ohjeita ei noudata, voi seurauksena olla vähäisistä henkilö- tai omaisuusvahinkoja.

## Tietoa symboleista

	Tämä symboli osoittaa tiedot, joihin sinun tulisi kiinnittää huomiota (sisältäen vaarat ja varoitukset).
	Tämä symboli osoittaa tiedot kielletystä toimenpiteistä. Tarkoittaa "Purkamisen kielletty".
	Tämä symboli osoittaa tiedot kielletystä pakollisista tai ohjeellisista toimenpiteistä. Tarkoittaa "Irrota pistoke virtarasiasta".

## HUOMAUTUKSET

"Tuoteesiin" lasketaan kuuluvaksi tulostin, akku, verkkolaite, vaihtovirtajohdo ja/tai akkulaturi. Korva tuote ostamallaan laitteella, kun luet näitä ohjeita. Jos ohje ei ole sovellettavissa ostettuun tuotteeseen, ei ohje koske kyseistä tuotetta.

## VAROITUS

Alla ikinä tee mitään seuraavista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen johtaa tulipaloon, sähköiskuun tai tapaturmaan.
Älä aseta tuotteisiin vieraesineitä, kuten metallinpala tai mitään nestettä.
Älä kosketa terminaalin, vaihtovirtapistokkeen tai tasavirtapistokkeen metalliosia. Oikosulkujen väitämiseksi estää tuotteiden terminaaleja, vaihtovirtapistoketta ja tasavirtapistoketta sekä komponenttia johtimia, kuten metallia.
Älä läkytä nestettä tuotteiden pääleille.
Älä kosketa tuotteita märillä käsillä.
Älä pura tuotteita tai kokoa niitä uudelleen.
Käytä tulostinta vain määritellyn verkkolaiteen, vaihtovirtajohdon, akkulaturin ja akun kanssa.
Älä käytä muuta kuin määritellyn järnittimen omaavaa verkkolaитетta ja akkulaturia.
Älä lataa akkuja muulla kuin tulostimella ja määritellyllä akkulaturilla.
Pidä vaihtovirtapistoke ja tasavirtapistoke vapaana pölystä, äläkää päästää pistokkeita kosketukseen metallin kanssa.
Varmista, että vaihtovirtapistoke ja tasavirtapistoke on kiinnitetty kunnolla, kun käytät tuotteita.
Älä tuhoa vaihtovirtajohdoa, vaihtovirtapistoketta tai tasavirtapistoketta.
Älä aiututa, vedä tai kierrä vaihtovirtajohdoa voimakkaasti tai aseta sen päälle raskaita esineitä.
Älä alista akkua tulelle tai muista lähteistä tulevalle lämmölle.
Älä jätä akkua korkeisiin lämpötiloihin, kuten tulen tai kovan kuumuuden alaisiksi, sillä seurauksena voi olla nesteen vuotaminen, tulipalo tai akun ylikuumeneminen tai repeäminen. Ladattava määritellyssä lämpötilassa.
Älä iske akkua vasaralla tai naulalla äläkää murskaa sitä.
Noudata seuraavia ohjeita. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa tulipaloon, sähköiskuun tai tapaturmaan.
Käytä vain maissa, joissa tuoteet vastaavat laki ja säännöksiä. Vaativustenvastaisten tuotteiden käytöltä voi vaarantaa tuotteiden turvallisuuden ja sitä voidaan pitää lakin ja säännösten vastaisena.
Pidä kiinni pistokkeesta, kun irrotat vaihtovirtajohdon virtarasiasta.
Kytke tulostin pois päältä ennen akun asettamista/poistamista.
Poista akku tulostimesta tai laturista. Lopeta tämän jälkeen akun käyttäminen, äläkää ikinä aseta sitä tulen läheille missään seuraavista tapauksista: Akku on epätavallisen kuuma tai siitä lähtee savua tai normaalista poikkeavaa haju. Kotelo on rikkoutunut. Nestettä vuotaa.

## Toimenpiteet ongelmatapaauksissa

Noudata ohjeita seuraavissa tapauksissa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa tulipaloon, sähköiskuun tai tapaturmaan.

	Kytke tulostin pois päältä, irrota vaihtovirtapistoke virtarasiasta ja irrota akku tulostimesta kaikissa seuraavissa tapauksissa:
	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Epänormaali tila jatkuu.</li><li>◆ Tulostin on liian kuuma tai siitä lähtee savua, epätavallista hajua tai epätavallista melua.</li><li>◆ Metallinpala, vetta tai mikä tahansa vierasesine on mennyt tulostimeen.</li><li>◆ Kotelo on rikkoutunut.</li></ul>
	Jos vaihtovirtajohdo on vaurioitunut, irrota se virtarasiasta. Älä käytä vauroitunutta vaihtovirtajohdoa.

	Jos akusta vuotanutta nestettä pääsee silmiin, huuhtele välittömästi puhtaalla vedellä ja mene välittömästi lääkärin. Seurauksena voi muutoin olla näönmenetyks.
--	--

## ■ Ohjeet langattoman verkkojoheyden käyttöön (Bluetooth- ja WLAN-mallit)

Noudata seuraavia ohjeita.

	Kytke tulostin aina pois päältä paikoissa ja alueilla, joissa sen käyttö on kiellettyä, kuten esimerkiksi lentokoneessa.
	Tämä toiminto voi vaikuttaa lääketietelisiin laitteisiin ja sähkölaitteisiin haitallisesti. Varmista laitteiden valmistaja tai jälleenmyyjältä, onko laiteet suojuat tarpeellisesti hyvin.

## HUOMAUTUS

Noudata seuraavia ohjeita. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa tulipaloon, sähköiskuun tai tapaturmaan.

	Kytke tulostin pois päältä, irrota vaihtovirtapistoke ja poista akku tulostimesta, ennen kuin tulostinta huolletaan ja kun tulostin on pitkääkäisesti poissa käytöstä.
	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Paikat, jotka ovat alttiina suoralle aurinkorivolle tai korkealle lämpötilalle</li><li>◆ Paikat, jotka ovat alttiina nesteelle, korkealle kosteudelle tai suurelle märällä pölyä</li><li>◆ Epävakaa paikat, jotka tärisevät voimakkaasti</li></ul>
	Älä peitä tuotteita kankaalla, kun tuotteita käytetään.
	Älä kosketa lämpöpäättä välittömästi tulostamisen jälkeen, sillä lämpöpää on kuuma. Anna lämpöpään viilentyä ennen sen puhdistamista tai paperitukoksen poistamista.
	Älä kosketa paperileikkuria suoraan.
	Automaattisessa leikkuritulostimessa on avoin leikkuriterä paperipainostaukossa. Älä laita sormia tulostimeen. Vältä avoimen terän koskettamista, kun tulostimen suoja on auki.
	Akun putoamisen estämiseksi sulje sen suoja kunnolla, kun asennat akku tulostimeen. Pudotettu akku voi aiheuttaa loukaantumisen tai johtaa akun toimintahäiriöön.
	Pidä irtonaiset esineet, kuten pitkät hiukset, poissa tulostimen lähettyviltä, kun tulostin on toiminnessa. Jos esine pääsee tulostimeen, voi seurauksena olla loukaantuminen tai tulostimen toimintahäiriö.

# Mjere predostrožnosti

HR

Slijedeći simboli koriste se u ovim Mjerama predostrožnosti kako bi se osigurala sigurna i odgovarajuća uporaba proizvoda i kako bi se upozorili korisnici. Pridržavajte se uputa u mjerama predostrožnosti.

## ⚠️ UPOZORENJE

Nepridržavanje uputa označenih ovim simbolom moglo bi rezultirati u teškoj osobnoj ozljedi ili smrti.

## ⚠️ OPREZ

Nepridržavanje uputa označenih ovim simbolom moglo bi rezultirati u teškoj osobnoj ozljedi ili smrti ili oštećenju imovine.

### O simbolima

	Simbol ukazuje na informacije na koje treba obratiti pozornost (uključujući opasnost i upozorenja).
	Simbol ukazuje na informacije o zabranjenim postupcima.  Neki simboli su kombinacija simbola iz prethodnih redova.
	Simbol ukazuje na informacije o obaveznim postupcima ili postupcima koji su opisani u uputama.  Neki simboli su kombinacija simbola iz prethodnih redova.

### NAPOMENE

"Proizvodi" će kolektivno značiti srednji pisač, pakiranje s baterijama, AC adapter, AC kabel i/ili punjač za baterije. Nadomjestite svoj kupljeni uređaj sa njih kad ga čitate. Odgovarajuće upute ne vrijede za kupljene proizvode bit će izuzet od mjera predostrožnosti.

## ⚠️ UPOZORENJE

Nemojte pokušavati sljedeće. Neuspjeh u pridržavanju uputa može uzrokovati požar, strujni udar ili nezgodu.

	Nemojte umetati nikakve strane predmete poput komada metala ili bilo kakve tekućine u proizvode.
	Nemojte dodirivati metalne dijelove terminala, AC priključak i DC priključak. Da biste izbjegli kratki spoj, sprijedite terminalne proizvode, AC priključak i DC priključak od dodirivanje bilo kojeg provodnika poput metalnog.
	Pazite da ne proljeti tekućinu po proizvodima.
	Nemojte dodirivati proizvode vlažnim rukama.
	Nemojte rastavljati ili rekonstruirati proizvode.
	Upotrijebite pisač samo s navedenim AC adapterom, AC kabelom, punjačem za bateriju i pakiranjem baterija.
	Nemojte koristiti AC adapter i punjač za baterije s naponom različitim od navedenog.
	Nemojte puniti pakiranje s baterijama napajanjem različitim od napajanja pisača i specifiranog punjača za baterije.
	Držite AC i DC priključak podajte od prašine i metalnih predmeta.
	Pobrinite se da su AC i DC priključak sigurno ukopčani kada koristite proizvode.
	Nemojte uništavati AC kabel, AC priključak i DC priključak. Nemojte savijati, povlačiti ili uvrtati AC kabel nastisu ili stavljati teške stvari na njega.
	Nemojte izlagati pakiranje s baterijama vatu ili na toplinu.
	Da biste izbjegli curenje tekućine, pregrijavanje, bušenje ili požar nemojte ostavljati pakiranje s baterijama pod uvjetima visoke temperature poput blizine vatre ili oprijušćujuće toplini. Potrebno je puniti u navedenom temperaturnom rasponu.
	Nemojte izlagati pakiranje s baterijama šoku zujalicom ili noktom i nemojte ih lomiti.

Pazite da se pridržavate sljedećih uputa. Neuspjeh u pridržavanju uputa može uzrokovati požar, strujni udar ili nezgodu.

	Pazite da koristite uređaj samo u državama u kojim proizvod ispunjava zakon i ured. Uporaba nesukladnih proizvoda može ugroziti sigurnost proizvoda ili se smatrati protivnom zakonom ili uredbama.
	Pobrinite se da držite priključak kada isključujete AC kabel iz električne utičnice.
	Pazite da isključite pisač prije umetanja/uklanjanja pakiranja s baterijama.

## Postupci koje treba poduzeti kod problema

Pridržavajte se uputa u sljedećim slučajevima. Neuspjeh u pridržavanju uputa može uzrokovati požar, strujni udar i nezgodu.

	Isključite pisač, iskopčajte AC utikač iz električne utičnice i uklonite pakiranje s baterijom iz pisača u bilo kojem od sljedećih slučajeva: ◆ nastavlja se nenormalni status ◆ pisač otpušta dim, neuobičajeni miris, prekomjernu toplinu ili neuobičajeni zvuk ◆ komad metala, voda ili drugi strani predmet dospije je u pisač ◆ Kuciste je slomljeno.
	Kada je AC kabel oštećen, iskopčajte ga iz električne utičnice. Nemojte koristiti oštećeni AC kabel.
	Kada tekućina iz pakiranja baterije dođe u oči, odmah ih isperite čistom vodom i posjetite liječnika. Inače može uzrokovati gubitak vida.

## ■ Mjere opreza za bežičnu komunikaciju (za Bluetooth model i bežični LAN model)

Pridržavajte se sljedećih uputa.

	Uvijek isključite pisač u području ili regiji gdje je njegova uporaba zabranjena poput aviona.
	Ova funkcija može negativno utjecati na medicinske i elektroničke uređaje. Obratite se proizvođaču ili dobavljaču uređaja kako biste odredili kada su dovoljno zaštićeni.

## ⚠️ OPREZ

Pridržavajte se sljedećih uputa. Neuspjeh u pridržavanju uputa može uzrokovati požar, strujni udar ili nezgodu.

	Isključite pisač, iskopčajte AC priključak i izvadite pakiranje s baterijama iz pisača kada se ne koristi tijekom duljeg razdoblja vremena ili prije održavanja: Nemojte koristiti ili pohranjavati proizvode na sljedećim lokacijama: ◆ lokacijama koje su izravno sunčevoj svjetlosti ili visokim temperaturama ◆ lokacijama koje su izložene velikoj vlati, puno prašine i tekućinama ◆ Nestabilnim lokacijama ili lokacijama podložnim jakim vibracijama
	Nemojte pokrивati proizvode krpom kad se koriste.
	Nemojte dodirivati termalnu glavu neposredno nakon ispisa jer se zagrijava. Pobrinite se da se uređaj ohladi prije čišćenja glave ili rješavanja problema zaglavljivanja papira.
	Nemojte izravno dodirivati rezac papira.
	Automatski rezac papira ima izloženu ostricu rezaca u utoru za izbacivanje papira. Nemojte stavljati prste u pisač. Izbjegavajte dodirivanje izložene dok je otvoren poklopac pisača.
	Za sprječavanje pada pakiranja s baterijama, pazite da čvrsto zatvorite njegov poklopac kada ga instalirate u pisač. Ispušteno pakiranje s baterijama može uzrokovati osobnu ozljedu ili kvar.
	Držite labave predmete poput duge kose podajte od pisača dok pisač radi. Kada padnu u pisač jer može uzrokovati osobnu ozljedu ili kvar.

# Biztonsági óvintézkedések

HU

A termékek helyes használata és a felhasználók figyelmeztetése érdekében a jelen Biztonsági óvintézkedésekben a következő szimbólumokat használjuk. Tartsa be az óvintézkedések utasításait.

	<b>FIGYELMEZTETÉS</b>	Az ezzel a szimbólummal megjelölt utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos személyi sérülésekkel vagy halált eredményezhet.
	<b>FIGYELEM</b>	Az ezzel a szimbólummal megjelölt utasítások figyelmen kívül hagyása kisebb személyi sérülésekkel vagy a tulajdonban keletkező kárt okozhat.

## A szimbólumokról

	Ez a szimbólum azokra az információkra utal, melyekre figyelnie kellene (a veszélyt és figyelmeztetést) ezeket is ideértve).
	Ez a szimbólum tiltott eljárásokkal kapcsolatos információra hívja fel a figyelmet. Jelentése: "Tilos szétszerelni".
	Ez a szimbólum kötelező vagy utasított eljárásokkal kapcsolatos információra hívja fel a figyelmet. Jelentése: "Húzza ki a csatlakozót az elektromos aljzatból".

## MEGJEGYZÉSEK

A "Termékek" kifejezés alatt csoportosan a nyomtató, akkumulátor, AC adapter, AC kábel és/vagy akkumulátor töltő érthető. Olvasáskor ezek alatt a vásárolt termékét értse. A vásárolt termékekre nem vonatkozik utasítások kivonásra kerülnek a biztonsági óvintézkedések alól.

## FIGYELMEZTETÉS

Soha ne kísselje meg az alábbiakat. Az utasítások figyelmen kívül hagyásával tüzet, áramütést vagy balesetet okozhat.	
	A termékekbe ne helyezzen be idegen tárgyat, például fémdarabokat vagy folyadékokat.
	Ne érintse meg a csatlakozó, AC csatlakozó és DC csatlakozó fém részeit. A rövidzárlat elkerülése érdekében védje meg a termékek csatlakozóit, AC csatlakozót és DC csatlakozót a vezető fémekkel való érintkezéstől.
	Ügyeljen arra, hogy a termékekre ne öntsön folyadékokat.
	A termékeket ne érintse meg vizes kezzel.
	A termékeket ne szerezje szét vagy újra össze.
	A nyomtatót csak a meghatározott AC adapterrel, AC kábelrel, akkumulátor töltővel és akkumulátorral használja.
	Az AC adapter és az akkumulátor töltőt ne használja a meghatározott-tól eltérő feszültségű hálózatban.
	Az akkumulátort csak a nyomtatón keresztül vagy a meghatározott akkumulátor töltővel töltse.
	Az AC csatlakozót és DC csatlakozót tartsa portról és fém tárgyaktól távol.
	Ellenőrizze, hogy használat közben az AC csatlakozó és DC port a biztonságosan csatlakoztatva van-e.
	Ne semmisítse meg az AC káblel, AC csatlakozót vagy DC csatlakozót. Ne hajtsa, húzza vagy forgassa az AC kábel erővel, és ne helyezzen rá semmi nehezét.
	Ne tegye ki az akkumulátor tű vagy meleg hatásának.
	A folyadékszívárgás, túlmelegedés vagy eljáratás elkerülése érdekében ne hagyja az akkumulátor magas hőmérsékleten, pl. tűzhöz közel helyen vagy forróságban. A meghatározott hőmérsékleti tartományon belül töltse.
	Ne üsse az akkumulátort kalapáccsal vagy tűvel, és ne zúzza össze.
Mindenképp kövesse az alábbi utasításokat. Az utasítások figyelmen kívül hagyásával tüzet, áramütést vagy balesetet okozhat.	
	Csak olyan országokban használja, ahol a termékek megfelelnek a törvények és szabályozások előírásainak.
	Nem megfelelő termékek használataval veszélyeztetheti a termékek biztonságát, vagy megszegheti vele a törvények és szabályozások előírásait.
	Az AC kábel elektromos aljzatból való kihúzásakor a csatlakozónál tartsa azt.
	Az akkumulátor kivétele/behelyezése előtt feltétlenül kapcsolja ki a nyomtatót.
	Vegye ki az akkumulátort a nyomtatóból vagy le a töltőről. Hagya abba az akkumulátor használatait és soha ne tegye tűzhöz közel az alábbi esetekben: ♦ Az akkumulátor szokatlan szagot, füstöt vagy meleget bocsát ki. ♦ A tokja törött. ♦ Folyadék szívárog belőle.

## Probléma esetén követendő eljárások

Kövesse az utasításokat az alábbi esetekben. Az utasítások figyelmen kívül hagyásával tüzet, áramütést és balesetet okozhat.

	Az alábbi esetekben kapcsolja ki a nyomtatót, húzza ki az AC kábelt az elektromos aljzatból és vegye ki az akkumulátort a nyomtatóból.
	♦ A rendellenes állapot folytatódik. ♦ A nyomtató füstöt, szokatlan szagot, tűzöt hőt vagy szokatlan zajt bocsát ki. ♦ Fémdarab, víz vagy más idegen tárgy került a nyomtatóba. ♦ A tokja törött.
	Az AC kábel sérvére esetén húzza ki azt az elektromos aljzatból. Ne használjon sérvált AC kábelt.
	Ha az akkumulátorból kiszivárgó folyadék szembe kerül, azonnal öblítse ki tiszta vízzel és azonnal forduljon orvoshoz. Ellenkező esetben látásvészítés következhet be.

## Vezeték nélküli kommunikációra vonatkozó óvintézkedések (Bluetooth modell és vezeték nélküli LAN modell esetén)

Kövesse az alábbi utasításokat.

	Mindig kapcsolja ki a nyomtatót olyan helyen vagy régióban, ahol tilos annak használata, pl. repülőgépen.
	Ez a funkció káros hatással lehet orvosi és elektromos műszerekre. A megfelelő járőrök előtérben illetően lépjen kapcsolatba az eszköz gyártójával vagy forgalmazójával.

## FIGYELEM

Kövesse az alábbi utasításokat. Az utasítások figyelmen kívül hagyásával tüzet, áramütést és balesetet okozhat.

	Kapcsolja ki a nyomtatót, húzza ki az AC kábelt és vegye ki az akkumulátort a nyomtatóból, amikor hosszabb ideig nem fogja használni, vagy karbantartás előtt.
	A termékeket ne használja vagy tárolja az alábbi helyeken: ♦ Közvetlen napfénynek vagy magas hőmérsékletek kitett helyek ♦ Magas páratartalommal, sok porral és folyadékkel rendelkező helyek ♦ Instabil vagy rezgésnek kitett helyek
	Használjon közben a termékeket ne takarja le takaróval.
	Közvetlenül nyomtatás után ne érintse meg a nyomtatófejet, mert forró. A fej megtisztítása vagy papírlakadás eltávoltása előtt hagyja kihűlni.
	Ne érintse meg közvetlenül a papírvágót.
	Az automata vágóval rendelkező nyomtatónál egy szabad vágópenge található a papírkiadó nyílásban. Ujjait ne dugja a nyomtatóba. Kerülje a szabad pengé megerintését, amikor a nyomtató fedele fel van nyitva.
	Az akkumulátor kiesésének megelőzése érdekében biztonságosan zárja be a fedelét, miután behelyezte a nyomtatóba. A kieső akkumulátor személyi sérvélest vagy hibás működést eredményezhet.
	A nyomtató használata közben kerülje a laza tárgyak, pl. hosszú haj bekerülését a nyomtatóba. A nyomtatóba esésük esetén személyi sérvélest vagy rendellenes működést okozhatnak.

# Atsargumo priemonės

LT

Siekiant išperti naudotojus ir užtikrinti, kad produktai būtų naudojami saugiai ir tinkamai, šiam Atsargumo priemonių vadovą naudojami toliau pateiki simboliai. Paisykite atsargumo priemonių vadove pateiktų nurodymų.

	<b>ISPĖJIMAS</b>	Nepaisant šiuo simboliu pažymėtų nurodymų galima sunkiai ar net mirtinai susizalo.
	<b>ATSARGIAI</b>	Nepaisant šiuo simboliu pažymėtų nurodymų galima nesunkiai susizalo arba sugadinti turtą.

## Apie simbolius

	Šiuo simboliu žymima informacija, į kurią reikėtu atkrepti dėmesį (iskaitant pavojų ir išpejimų).
	Šiuo simboliu žymima informacija apie draudžiamas procedūras. reiškia „Ardytų draudžiamą“.
	Šiuo simboliu žymima informacija apie privalomas ar primygintai rekomenduojamas procedūras. reiškia „Ištraukti kištuką iš elektros lizdo“.

## PASTABOS

„Produktai“ bendrai reiškia spausdintuvą, bateriją, KS adapterį, KS laidą ir (arba) baterijos kroviklį. Skaitydami pakeiskeite šiuos žodžius savo išgytu prietaisu. Išgylytiems produktams netaikomi atitinkami nurodymai turėtų būti išbraukti iš atsargumo priemonių vadovo.

## ISPĖJIMAS

Niekada nedarykite toliau nurodytų daiktų. Nepaisant šių nurodymų galii kilti gaisras, galima nusitrenkti elektro arba gali išvysti kitokia nelaimė.	
	Nekiškite į produktus jokių pašalininių objektų, pavyzdžiu metalinių daiktų, ir nepilkite į juos vandens.
	Nelieskite metalinių gnybtų, KS ir NS kištukų elementų.
	Kad būtų išvengta trumpojo jungimo, negalima leisti, kad produkty gnybtai, KS ir NS kištukai susileistų su kokiu nors laidininku, pavyzdžiu metalu.
	Būkite atsargūs, kad neaplietumėte produktą.
	Nelieskite produktų šlapiomis rankomis.
	Neardykite ir nemodifikuokite produktų.
	Spausdintuvą naudokite tik su nurodytu KS adapteriu, KS laidu, baterijos krovikliu ir baterija.
	KS adapterių ir baterijos kroviklių naudokite tik su tokia įtampa, kokia yra nurodyta.
	Baterijai įkrautai naudokite tik spausdintuvu maitinimo šaltinių ir nurodytą baterijos kroviklį.
	Saugokite KS ir NS kištukus nuo dulkių ir metalinių daiktų.
	Naudodamiesi produktais įsitikinkite, kad KS ir NS kištukai yra gerai įkišti į lizdą.
	Negadinkite KS laido, KS ir NS kištukų.
	Nelankstykite, stipriai netraukite ir nesukite KS laido, nedékite ant jo sunkių daiktų.
	Saugokite bateriją nuo ugnies ir kitų karščio šaltinių.
	Nepalikite baterijos karštystę, pavyzdžiu, netoli ugnies arba karštoje patalpoje, kad iš baterijos neišėtų skystis, ji neperkaistų, nesprogtų ar nekiltų gaisras.
	Iškraunant bateriją būtina laikyti nurodytoje temperatūroje.
	Nedaužykite baterijos plaklantu arba vinimi ir netraiskykite.

Paisykite toliau pateiktų nurodymų. Nepaisant šių nurodymų galii kilti gaisras, galima nusitrenkti elektro arba gali išvysti kitokia nelaimė.

	Produktus naudokite tik tose šalyse, kuriose tai neprieštarauja įstatymams ir kitiemis teisės aktams.
	Naudojant nesuderinamus produktus gali kilti pavojus produktų saugumui, toks naudojimas gali būti laikomas priėštaraujančiu įstatymams ir kitiemis teisės aktams.
	Traukdami KS laidą iš elektros lizdo laikykite suėmę už kištuko.
	Prieš įstatydami / išimdami bateriją nepamirškite išjungti spausdintuvu.
	Įsimkite bateriją iš spausdintuvo ar kroviklio. Nenaudokite baterijos ir niekada nelaiakykite jos arti ugnies, jeigu: Baterija skleidžia neprastą kvapą, dūmus ar per daug kaista. Sulūžęs korpusas. Bėga skystis.

## Kaip elgtis gedimo atveju

Nurodytais atvejais vykdykite nurodymus. Nepaisant šių nurodymų galii kilti gaisras, galima nusitrenkti elektro arba gali išvysti kitokia nelaimė.

	Išjunkite spausdintuvą, ištraukite KS kištuką iš elektros lizdo ir išsimkite bateriją iš spausdintuvu, jeigu: Sutrikimai teisiši. Spausdintuvas skleidžia dūmus, neprastą kvapą, pernelyg kaista arba skleidžia neprastus garsus. Iš spausdintuvu pateko vandens, metalinis arba koks nors kitas pašalinis objektas. Sulūžęs korpusas.
	Jeigu pažeistas KS laidas, ištraukite jį iš elektros lizdo. Nenaudokite pažeisto KS laidą.
	Iš baterijos ištekėjusiam skyčiui patekus į akis būtina nedelsiant praskalauti jas švariu vandeniu ir skubiai kreiptis į gydytoją. Priėsingu atveju galima apakštis.

## ATSARGOS PRIEMONĖS DĖL BELAIDŽIO RYŠIO (BLUETOOTH MODELIU IR BELAIDŽIO LAN MODELIU)

Laikykites šių nurodymų.
Visuomet išjunkite spausdintuvą, kur jis naudoti draudžiamą, pavyzdžiu, léktuve.
Ši funkcija gali turėti neigiamos įtakos medicinos ir elektroniniams prietaisams. Pasitarkeite su prietaiso gamintoju arba pardavėju, kad nustatytomėte, ar tokie prietaisai yra pakankamai apsaugoti.

## ATSARGIAI

Laikykites šių nurodymų. Nepaisant šių nurodymų galii kilti gaisras, galima nusitrenkti elektro arba gali išvysti kitokia nelaimė.
Jeigu spausdintuvu ilgai nenaudosite arba prieš atlikdami techninės priežiūros darbus išjunkite spausdintuvą, ištraukite KS kištuką iš elektros lizdo ir išsimkite bateriją.
Nenaudokite ir nelaiakykite produktų šiose vietose: Kur pasiekite tiesioginiai saulės spinduliai arba yra karšta Kur yra didelė drėgmė, daug dulkių ir skyčių Nestabiliosios vietas, kur galii kilti stipri vibracija
Naudojamų produktų neuždenkite audiniu.
Spausdinimo metu spausdintuvu terminė galutė įkaista, nelieskite jos iškart po spausdinimo. Prieš valydamis galutvę arba šalindami ištrigus popierių palaukite, kol galutvė atvés.
Nelieskite popierių peilio.
Automatiškai popierių nukerpančio spausdintuvu popierius išeidiimo angoje yra neapsaugoti ašmenys. Nekiškite pirstu į spausdintuvą. Stenkitės neliesti ašmenų, kai spausdintuvu gaubtas yra atidarytas.
Kad baterija neiškristų, įsitinkite, kad idėj ją į spausdintuvą gerai uždarėte dangtelį. Nukritusi baterija gali sužaloti arba tapti gedimo priežastimi.
Palaidus objektus, pavyzdžiu, plaukus, laikykite atokiau nuo veikiančio spausdintuvu. Tokie į spausdintuvą patekai dalykai gali sužaloti arba tapti gedimo priežastimi.

# Sikkerhetsforskrifter

NO

Følgende symboler brukes i disse sikkerhetsforskrifter for å sikre trygg og riktig bruk av produktene og for å varse brukere. Observere instruksjonene i forskriftene.

	<b>ADVARSEL</b>	Unnlatelse av å følge instruksjonene som er merket med dette symbolet, kan føre til alvorlig personskade eller død.
	<b>FORSIKTIG</b>	Unnlatelse av å følge instruksjonene som er merket med dette symbolet, kan føre til mindre personskade eller skader på eiendom.

## Om symbolene

	Symbolet angir informasjon som du bør ta hensyn (inkludert fare og advarsler).
	Symbolet angir informasjon om prosedyrer som er forbudt.
	Symbolet angir informasjon om prosedyrer som er forpliktet eller forbudte.
	Symbolet angir informasjon som er forbudt.

## NOTERINGER

"Produktene" skal samlet bety skriver, batteripakke, AC-adapter, strømkabel og/eller batterilader. Erstatter din innkjøpte enhet for dem når du leser. Respektive instruksjonene som ikke er festet til kjøpte produkter skal være fritt Sikkerhetsforskriftene.

## ADVARSEL

Ikke prøv følgende. Unnlatelse av å følge instruksjonene fører til brann, elektrisk støt eller uhell.	
	Ikke sett inn noen fremmedlegemer som for eksempel metallstykker, ikke heller hell væske inn i produktene.
	Ikke berør metalldelene på terminalen, AC-støpselet og DC-støpselet. For å unngå kortslutninger hindre produktene sine terminaler, AC-støpselet, og DC-støpselet, fra å berøre noe elektrisk ledere, for eksempel metall.
	Pass på at du ikke sører væske på produktene.
	Ikke berør produktene med våte hender.
	Ikke ta demontere eller rekonstruere produktene.
	Bruk skriveren kun med spesifisert AC-adapter, strømkabel, batterilader og batteripakke.
	Ikke bruk AC-adapter og batterilader med en annen spennin en den som er spesifisert.
	Ikke lad batteriet med en annen strømforsyning annet enn batteriladeren som er spesifisert batterilader.
	Hold AC-støpselet og DC-støpselet borte fra støv og metallgjenstander.
	Kontroller at AC-støpselet og DC-støpselet er koblet ordentlig når du bruker produktene.
	Ikke ødelegg strømkabelen, AC-støpselet og DC-støpselet.
	Ikke bøy, trekk eller vri på strømkabelen med kraft eller plassere tunge gjenstander på dem.
	Ikke utsett batteripakken for ild og varme det av andre enheter.
	For å unngå væskelekkasje, overoppheting, skader eller brann, ikke la batteripakken under forhold i høy temperatur, som nær en brann eller i stekende varme. Må lades i angitt temperaturområdet.
	Ikke slå på batteripakken med en hammer eller spiker og ikke knus pakken.
Pass på å følge instruksjonene som følger. Unnlatelse av å følge instruksjonene kan føre til brann, elektrisk støt eller uhell.	
	Må kun brukes i de land der produktene oppfyller kravene i lov og forskrifter. Bruk av ikke-kompatible produkter kan true sikkerheten til produktene eller anses være mot lov og forskrifter.
	Se til å holde i kontakten når du tar ut strømkabelen fra det elektriske uttak.
	Se til å stenge av skriveren før du setter inn/fjerner batteripakken.
	Fjern batteripakken fra skriveren eller laderen. Deretter, slutt å bruke batteripakken og plasser den aldri i nærtetet av ild i noen av følgende tilfeller: ♦ Batteripakken avgir en uvanlig lukt, røyk, eller er overdrevet varm. ♦ Dekselet er i stykker. ♦ Det kommer ut væske.

## Prosedyrer for å ta til ved problemer

Følg instruksjonene i følgende tilfeller. Unnlatelse av å følge instruksjonene kan føre til brann, elektrisk støt og uhell.

	Steng av skriveren, ta ut strømkabelen fra det elektriske uttak og fjern batteripakken fra skriveren i følgende tilfeller: ♦ Unormal status fortsetter. ♦ Skriveren avgir røyk, unormal lukt, er overdrevet varm eller har uvanlig støy. ♦ Et stykke metall, vann eller andre fremmedlegemer er kommet inn i skriveren. ♦ Dekselet er i stykker.
	Når strømkabelen er skadet, må du koble den fra det elektriske uttak. Ikke bruk en skadet strømkabel.
	Hvis lekkende væske fra batteriene kommer inn i øynene, må du umiddelbart skylle med rent vann og oppsøke øyeblikkelig lege. Ellers kan det føre til tap av synet.

## Forholdsregler for trådløs kommunikasjon (for Bluetooth-modeller og trådløs LAN-modell)

Observer følgende instruksjoner.

	Steng altid av skriveren i områder eller regioner der det er forbudt å bruke den, for eksempel på et fly.
	Denne funksjonen kan virke negativt på medisinske og elektroniske enheter. Konsultere med enhetene sine produsenter eller forhandleren for å fastslå nå de er tilstrekkelig avskjermet.

## FORSIKTIG

Observer følgende instruksjoner. Unnlatelse av å følge instruksjonene kan føre til brann, elektrisk støt og uhell.

	Steng av skriveren, ta ut strømkabelen og fjern batteripakken fra skriveren når den ikke vil være i bruk i en lang periode eller for vedlikehold. Ikke bruk eller oppbevar produkter på følgende steder: ♦ Steder som har direkte sollys, eller høy temperatur ♦ Steder som er utsatt for høy fuktighet, mye støy og væske ♦ Steder som er ustabile eller steder som er utsatt for sterke vibrasjoner
	Ikke dekk over produktene med en klut når den er i bruk.
	Ikke berør termohodet direkte etter utskrift da dette blir meget varmt. Husk på å la det kjøle seg ned før rengjøring av hode eller hvis du må fjerne fastkjørt papir.
	Ikke berør papirkniven direkte.
	Den automatiske kutterskriveren har et eksponert knivblad i papirutmatingen. Ikke stikk fingrene inn i skriveren. Unngå å berøre eksponerte blad når skriverdekselet er åpent.
	For å unngå at batteripakken falle ned, se til å lukke dekselet ordentlig når du installerer den i skriveren. Hvis du taper batteripakken kan dette forårsake personskade eller feil.
	Hold løse gjenstander som langt hår vekk fra skriveren, når den er i drift. Hvis det kommer inn i skriveren, kan det føre til personskade eller feil.

# Środki ostrożności

PL

W niniejszym dokumencie o środkach ostrożności zastosowano wymienione niżej symbole, których zadaniem jest zapewnienie bezpiecznego i prawidłowego użytkowania produktów oraz ostrzeganie użytkowników. Należy stosować się do instrukcji widocznych na środkach ostrożności.

## ⚠ OSTRZEŻENIE

Nieprzestrzeganie instrukcji widocznych obok tego symbolu może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

## ⚠ PRZESTROGA

Nieprzestrzeganie instrukcji widocznych obok tego symbolu może skutkować lekkimi obrażeniami ciała lub uszkodzeniem mienia.

### Informacje

	Tym symbolem oznaczono informacje, na które należy zwrócić szczególną uwagę (informacje ostrzegawcze i informacje o bezpieczeństwie).
	Tym symbolem oznaczono informacje o zabronionych procedurach. Znaczenie: „Demontaż jest zabroniony”.
	Tym symbolem oznaczono informacje o obowiązkowych i zalecanych procedurach. Znaczenie: „Odłączyć wtyczkę zasilającą z gniazdkiem elektrycznym”.

### UWAGI

Termin „Produktu” obejmuje drukarkę, akumulator, zasilacz sieciowy, kabel zasilający i/lub ładowarkę akumulatorową. Po przeczytaniu terminem „Produkt” należy odnosić się do zakupionego urządzenia. Instrukcje, które nie mają zastosowania do zakupionych produktów, należy wyłączyć ze środków ostrożności.

## ⚠ OSTRZEŻENIE

	Nigdy nie próbować wykonywać wymienionych niżej czynności. Nieprzestrzeganie instrukcji będzie skutkować pożarem, porażeniem prądem lub wypadkiem.
	Nie wkładać do produktów żadnych obcych przedmiotów, takich jak kawałki metalu, ani nie wlewać cieczy.
	Nie dotykać metalowych części styków, wtyczek kabla zasilającego ani wtyczek zasilacza prądu stałego.
	Aby uniknąć zwarcia obwodu, dopilnować, aby styki produktów, wtyczki kabla zasilającego i wtyczki zasilacza prądu stałego nie dotykały żadnego przewodnika, na przykład metalowego elementu.
	Uważać, aby nie rozlewać cieczy na produkty.
	Nie dotykać produktów wilgotnymi ani mokrymi dłońmi.
	Nie rozmontowywać ani nie modernizować produktów.
	Używać drukarki wyłącznie ze wskazanym zasilaczem sieciowym, kablem zasilającym, akumulatorem i ładowarką.
	Nie używać zasilacza sieciowego ani ładowarki akumulatorowej z napięciem innym niż wskazane.
	Nie ładować akumulatora zasilaczem sieciowym innym niż dostarczony z drukarką lub wymieniony w specyfikacji.
	Trzymać wtyczkę kabla zasilającego i wtyczkę zasilacza prądu stałego z dala od pyłu i metalowych przedmiotów.
	Dopilnować, aby podczas używania produktów wtyczka kabla zasilającego i wtyczka zasilacza prądu stałego były mocno podłączone.
	Nie niszczyć kabla zasilającego, wtyczki kabla zasilającego ani wtyczki zasilacza prądu stałego.
	Nie wyciągać, nie wykręcać ani nie ciągnąć kabla zasilającego na siłę ani nie umieszczać na nim ciężkich przedmiotów.
	Nie narażać akumulatora na działanie ognia i ciepła.
	Aby uniknąć wycieku, przegrzania, rozerwania i pożaru, nie zostawiać akumulatora w miejscu narażonym na działanie wysokiej temperatury, na przykład w pobliżu ognia lub nadmiernego ciepła. Akumulator należy ładować w zalecanym zakresie temperatury.
	Nie uderzać w akumulator młotkiem, nie przebiąć go gwoździami ani nie miażdżyć.
	Przestrzegać poniższych instrukcji. Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować pożarem, porażeniem prądem lub wypadkiem.
	Używać produktów tylko w tych krajach, w których produkty spełniają obowiązujące przepisy i regulacje.
	Używanie niezgodnych produktów może zagrażać ich bezpieczeństwu oraz być sprzeczne z prawem i przepisami.
	Podczas odłączania kabla zasilającego od gniazdk elektrycznego zawsze trzymać za wtyczkę.
	Wyłączyć drukarkę przed włożeniem/wyjęciem akumulatora.
	Wyjąć akumulator z drukarki lub ładowarki. Następnie zaprzestać używania akumulatora i nigdy nie umieszczać go w pobliżu ognia w następujących przypadkach: ◆ Akumulator wydzieła nietypowy zapach, dym lub nadmiernie ciepło. ◆ Obudowa jest uszkodzona. ◆ Wycieka płyn.

## Procedura postępowania w razie problemu

Należy stosować się do instrukcji w poniższych przypadkach. Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować pożarem, porażeniem prądem lub wypadkiem.

	Wyłączyć drukarkę, odłączyć wtyczkę kabla zasilającego od gniazdk elektrycznego i wyjąć akumulator z drukarki w następujących przypadkach: ◆ Nietypowy stan nie ustępuje. ◆ Drukarka wydzieła nietypowy zapach, dym, nadmiernie ciepło lub emmituje nietypowy hałas. ◆ Do drukarki dostaje się metalowy element, woda lub inny obcy przedmiot. ◆ Obudowa jest uszkodzona.
	Gdy dojdzie do uszkodzenia kabla zasilającego, odłączyć go od gniazdk elektrycznego. Nie używać uszkodzonego kabla zasilającego.
	Jeśli płyn wyciekający z akumulatora dostanie się do oczu, natychmiast spłukać oczy czystą wodą i niezwłocznie wezwać lekarza. W przeciwnym razie może dojść do utraty wzroku.

## ■ Środki ostrożności dotyczące komunikacji bezprzewodowej (dotyczy modeli z modelem Bluétooth i sieci bezprzewodowej)

Należy przestrzegać poniższych instrukcji.

	Zawsze wyłączyć drukarkę w miejscu, w którym jej użytkowanie nie jest dozwolone, na przykład w samolocie.
	Działanie drukarki może wpływać niekorzystnie na inne urządzenia medyczne i elektroniczne. Skonsultować się z producentem lub sprzedawcą urządzenia, aby dowiedzieć się, czy jest ono należycie ekranowane.

## ⚠ PRZESTROGA

Należy przestrzegać poniższych instrukcji. Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować pożarem, porażeniem prądem lub wypadkiem.

	Wyłączyć drukarkę, odłączyć wtyczkę kabla zasilającego i wyjąć akumulator z drukarki przed konserwacją oraz jeśli drukarka nie będzie używana przez długi czas.
	Nie używać ani nie przechowywać produktów w następujących lokalizacjach: ◆ Miejsca narażone na bezpośrednie promieniowanie słoneczne i wysoką temperaturę ◆ Miejsca narażone na wysoką wilgotność, duże zapylenie i rozlanie płynów ◆ Miejsca niestabilne lub narażone na duże organia
	Nie zakrywać działającego produktu tkaniną.
	Nie dotykać głowicy termicznej bezpośrednio po drukowaniu, ponieważ jest gorąca. Począć zatrudnić przed rozpoczęciem czyszczenia lub próbą wyjęcia zakleszczonego papieru.
	Nie dotykać obcinaka papieru goliymi dłońmi.
	W szczelinie wydawania papieru drukarki z automatycznym obcinakiem znajduje się odsłonięte ostrze obcinaka. Nie wkładać palców do drukarki. Unikać dotykania odsłoniętego ostrza przy otwartej pokrywie drukarki.
	Aby zapobiec upadkowi akumulatora, zawsze starannie zamknić pokrywę po włożeniu akumulatora do drukarki. Spadający akumulator może doprowadzić do obrażeń ciała i błędnego działania urządzenia.
	Trzymać luźne przedmioty, takie jak długie włosy, z dala od działającej drukarki. Gdy wpadną do drukarki, może dojść do obrażeń ciała i błędnego działania urządzenia.

# Recomandări de securitate

RO

Următoarele simboluri sunt folosite în cadrul acestor recomandări de securitate pentru a asigura folosirea corespunzătoare a produselor și pentru atenționarea utilizatorilor. Citiți instrucțiunile din recomandări.

## AVERTISMENT

Nerespectarea instrucțiunilor marcate cu acest simbol pot duce la accidentări personale severe sau la moarte.

## ATENȚIE

Nerespectarea instrucțiunilor marcate cu acest simbol pot duce la accidentări personale minore sau la pagube materiale.

### Despre simboluri

	Acest simbol indică informații la care ar trebui să fiți atenți (inclusiv pericol și avertisamente).
	Acest simbol indică informații despre proceduri interzise. indică "Demontarea este interzisă."
	Acest simbol indică informații despre proceduri obligatorii sau instruite. indică "Deconectați de la priza electrică."

### NOTE

"Produsele" se referă colectiv la imprimantă, acumulator, adaptor AC, cablu AC, și/sau încărcător de baterii. În timpul citirii substituiți cu dispozitivul cumpărăt. Instrucțiunile respective care nu se aplică produselor cumpărate trebuie să fie exceptate de la recomandările de securitate.

## AVERTISMENT

Nu încercați niciodată următoarele. Nerespectarea instrucțiunilor duce la foc, soc electric sau accident.

	Nu introduceți obiecte străine, cum ar fi bucăți de metal sau orice lichid în produse.
	Nu atingeți parte metalică a terminalului, mufe AC și a mufei DC. Pentru a evita scurtcircuitele, evitați ca terminalele produselor, mufe AC și mufe DC să atingă orice alt conductor, cum ar fi metalele.
	Aveți grijă să nu vărsați lichide pe produse.
	Nu atingeți produsele cu mâna udă.
	Nu dezasamblați sau reconstruiți produsele.
	Folosiți imprimanta doar cu adaptorul AC, cablul AC, încărcătorul de baterii și acumulatorul specificat.
	Nu folosiți un adaptor AC sau încărcător de baterii cu alt voltaj decât cel specificat.
	Nu încărcați acumulatorul cu altă surșă decât cea de specificată pentru imprimantă și încărcătorul de baterii.
	Tineți departe mufa AC și DC de praf și obiecte metalice.
	Asigurați-vă că mufa AC și mufa DC sunt introduce corespunzător când folosiți produsele.
	Nu distrugăți cablul AC, mufa AC și mufa DC.
	Nu îndoiti, trageți sau răsuciți forțat cablul AC sau nu așezați obiecte grele pe ele.
	Nu expuneți acumulatorii la foc sau la căldură altui acumulator.
	Pentru a evita scurgerea de lichide, supraîncălzirea, ruperea sau aprinderea, nu lăsați acumulatorul în condiții de temperatură înalte cum ar fi lângă foc sau la căldură. Trebuie încărcat în intervalul specificat de temperatură.
	Nu aplicați șocuri acumulatorului cu ciocan sau cui și nu-l zdrobiți.

Respectați următoarele instrucțiuni. Nerespectarea instrucțiunilor duce la foc, soc electric sau accident.

	Asigurați-vă că produsul este folosit în țări unde corespunde legilor și reglementărilor. Folosirea produselor neconforme poate pune în pericol siguranța produselor sau pot fi considerate ilegale.
	Asigurați-vă că țineți cablul AC de la conector când deconectați de la priza electrică.
	Asigurați-vă că ati oprit imprimanta înainte de a introduce/indeparța acumulatorul.
	Indepărtați acumulatorul din imprimantă sau încărcător. După care nu mai folosiți acumulatorul și nu puneti niciodată aproape de foc în niciuna din următoarele situații: ◆ Acumulatorul emană un miros neobișnuit, fum sau căldură excesivă. ◆ Cutia este spartă. ◆ Curge lichid.

## Proceduri de urmat în caz de probleme

Urmăți instrucțiunile în următoarele cazuri. Nerespectarea instrucțiunilor duce la foc, soc electric sau accident.

	Opriti imprimanta, deconectați mufa AC de la priza electrică și indeparțați acumulatorul din imprimantă în următoarele situații: ◆ Starea anomală persistă. ◆ Imprimanta emana fum, miros neobișnuit, căldură excesivă sau zgromot neobișnuit. ◆ În interior imprimantei ajunge o bucată de metal, apă sau obiect străin. ◆ Cutia este spartă.
	Dacă cablul AC este deteriorat, deconectați-l de la priza electrică. Nu folosiți cablu AC deteriorat.
	Dacă lichidul scurs din acumulator ajunge în ochi, spălați imediat cu apă curată și consultați imediat un medic. Altfel poate cauza pierderea vederii.

## Recomandări pentru comunicări fără fir (pentru modelele Bluetooth și LAN fără fir)

Observați următoarele instrucții.

	Opriti întotdeauna imprimanta în zona sau regiunea unde folosirea acesteia este interzisă, cum ar fi în avion.
	Această funcție poate influența negativ dispozitivele medicale și electronice. Consultați producătorul sau vânzătorul echipamentelor pentru a determina dacă sunt ecranațe corespunzătoare.

## ATENȚIE

Observați următoarele instrucții. Nerespectarea instrucțiunilor duce la foc, soc electric sau accident.

	Opriti imprimanta, deconectați mufa AC și indeparțați acumulatorul din imprimantă când nu o folosiți pentru o perioadă îndelungată sau înainte de mentenanță.
	Nu folosiți sau nu stocați produsele în următoarele locații: ◆ Locații supuse razelor de soare directe sau temperaturilor înalte ◆ Locații expuse umidității ridicate, la mult praf sau lichid ◆ Locații instabile sau locații supuse vibrățiilor puternice
	Nu acoperiți produsele când sunt în uz.
	Nu atingeți capul termal imediat după imprimare, deoarece se încălzește. Asigurați-vă că îl lăsați să se răcească înainte de curățarea capetelor sau a eliberării hărției prinse.
	Nu atingeți în mod direct lama de tăiat hărție.
	Imprimanta cu tăiere automată are o lamă expusă în slotul de eliberare hărție. Nu introduceți obiecte în imprimantă. Evitați atingeră lamei expuse când capacul imprimantei este deschis.
	Pentru a preveni cădereacumulatorului, asigurați-vă să închideți capacul când îl instalați în imprimantă. Acumulatorul care cade poate cauza vătămări corporale sau funcționare defectuoasă.
	Tineți obiectele cum ar fi păru lung departe de imprimantă în timpul funcționării. Dacă sunt prinse de imprimantă, poate cauza vătămări corporale sau funcționare defectuoasă.

# Техника безопасности

RU

Приведенные ниже символы используются в настоящем руководстве по технике безопасности с целью обеспечения безопасности и соответствующей эксплуатации приборов, а также с целью предупреждения пользователей. Соблюдайте инструкции, приведенные в разделе техники безопасности.

	<b>ВНИМАНИЕ</b>	Невыполнение инструкций, обозначенных данным символом, может привести к тяжелым травмам или летальному исходу.
	<b>ОСТОРОЖНО</b>	Невыполнение инструкций, обозначенных данным символом, может привести к легким травмам или повлечь за собой причинение материального ущерба.

## СИМВОЛЫ

	Данный символ указывает информацию, на которую следует обратить внимание (включая опасность и предупреждения).
	Данный символ указывает информацию о запрещенных действиях. означает "Разбирать запрещено."
	Данный символ указывает информацию об обязательных или предписанных мероприятиях. означает "Отсоединить вилку от розетки."

## ПРИМЕЧАНИЯ

"Приборы" означает в собирательном значении принтер, батареи, адаптер переменного тока, кабель переменного тока и/или зарядное устройство для батарей. Во время чтения имейте в виду приобретенный вами прибор. Соответствующие инструкции, не относящиеся к приобретенному прибору, следует исключить из руководства по технике безопасности.

## ВНИМАНИЕ

	Запрещается выполнять перечисленные ниже действия. Пренебрежение данными инструкциями может привести к возгоранию, поражению электрическим током либо несчастному случаю.
	Не вставляйте никаких посторонних предметов, например, кусочков металла, и избегайте попадания жидкости в приборы.
	Не прикасайтесь к металлическим элементам выходного зажима, вилки переменного тока и вилки постоянного тока.
	Чтобы избежать короткого замыкания, избегайте соприкосновения любых проводников, например, металлических предметов с выходными клеммами приборов, вилкой переменного тока и вилкой постоянного тока.
	Избегайте попадания жидкости на приборы.
	Не прикасайтесь к приборам влажными руками.
	Не разбирайте и не модифицируйте приборы.
	Используйте принтер только с указанными в технических условиях адаптером переменного тока, кабелем переменного тока, зарядным устройством для батареи и батареей.
	Не используйте адаптер переменного тока и зарядное устройство для батареи с отличием от указанного в технических условиях напряжением.
	Не заряжайте батареи другим источником питания кроме принтера и указанного в технических условиях зарядного устройства.
	Держите вилку переменного тока и вилку постоянного тока вдали от пыли и металлических предметов.
	Убедитесь в том, что вилка переменного тока и вилка постоянного тока соответствующим образом подключены во время использования приборов.
	Не наносите повреждений кабелю переменного тока, вилке переменного тока и вилке постоянного тока.
	Не сгибайте, не дергайте и не скручивайте кабель переменного тока принудительно и не устанавливайте на него тяжелые предметы.
	Не подвергайте батареи воздействию огня и не подогревайте их другими приборами.
	Во избежание утечки жидкости, перегрева или возгорания не оставляйте батареи в условиях высоких температур, например, вблизи огня или при сильной жаре. Необходимо выполнять зарядку в указанном температурном интервале.
	Не ударяйте по батареям молотком, не царапайте ногтями, и не допускайте их разрушения.
	Соблюдайте перечисленные ниже инструкции. Пренебрежение данными инструкциями может привести к возгоранию, поражению электрическим током либо несчастному случаю.
	Эксплуатируйте приборы только в странах, где данные приборы соответствуют законодательству и нормам.
	Использование несоответствующих приборов может создать угрозу безопасности или рассматриваться как противозаконное действие либо действие, нарушающее нормы.
	Придерживайте вилку при отсоединении кабеля переменного тока от розетки.
	Выключите принтер перед установкой/извлечением батареи.
	Извлеките батареи из принтера или зарядного устройства. Не используйте далее батареи и избегайте нахождения батареи вблизи огня в любом из указанных ниже случаев:
	◆ От батареи исходит необычный запах, дым, или они чрезмерно нагреваются.
	◆ Поврежден корпус.
	◆ Происходит утечка жидкости.

## Как действовать в аварийной ситуации

Следуйте инструкциям в указанных ниже случаях. Пренебрежение данными инструкциями может привести к возгоранию, поражению электрическим током либо несчастному случаю.

	Выключите принтер, отсоедините вилку переменного тока от розетки и изымите батареи из принтера в любом из указанных ниже случаев:
	◆ Продолжающееся необычное состояние.
	◆ Из принтера появляется дым, необычный запах, принтер перегревается, или появляется нехарактерный звук.
	◆ Металлический элемент, вода или иной посторонний предмет попал в принтер.
	◆ Поврежден корпус.
	В случае если кабель переменного тока поврежден, необходимо отсоединить его от розетки. Не используйте поврежденный кабель переменного тока.
	В случае попадания жидкости из батареи в глаза, незамедлительно промойте их чистой водой и незамедлительно обратитесь к врачу. Иначе это может привести к потере зрения.

## ■ Меры предосторожности для технологии Bluetooth (только для приборов, поддерживающих технологию Bluetooth)

Следуйте указанным ниже инструкциям

	Всегда выключайте принтер в зоне или на территории, где запрещается его использование, например, в самолете.
	Данная функция может оказывать сильное воздействие на медицинские и электронные приборы. Проконсультируйтесь с производителем или продавцом приборов, чтобы определить защищены ли они в достаточной мере.

## ОСТОРОЖНО

Следуйте указанным ниже инструкциям. Пренебрежение данными инструкциями может привести к возгоранию, поражению электрическим током либо несчастному случаю.

	Выключите принтер, отсоедините вилку переменного тока и извлеките батареи из принтера, в случае если не используется принтер в течение продолжительного периода времени или перед проведением технического обслуживания.
	Не используйте и не храните приборы в указанных ниже помещениях:
	◆ Помещения, подверженные попаданию прямых солнечных лучей или воздействию высоких температур
	◆ Помещения с высокой влажностью воздуха, высокой концентрацией пыли и жидкости
	◆ Места, где не удается обеспечить устойчивость оборудования или места, подверженные сильным вибрациям
	Не накрывайте приборы тканью во время эксплуатации.
	Не прикасайтесь к термопечатающей головке непосредственно после процесса печати, поскольку она нагревается. Убедитесь, что термопечатающая головка остыла, прежде чем ее чистить, или перед тем как устранять замятие бумаги.
	Не прикасайтесь непосредственно к режущему устройству.
	Принтер с автоматическим режущим устройством оснащен открытой режущей пластиной в пазу для выхода бумаги. Не вставляйте пальцы в принтер.
	Не прикасайтесь к открытой режущей пластине в случае, если крышка принтера открыта.
	Чтобы батареи не упали, убедитесь в том, что вы должным образом закрыли крышки при установке батареи в принтер. При падении батареи могут привести к травмам или неисправностям.
	Держите незакрепленные предметы, например, длинные волосы, вдали от принтера во время его работы. Попадание их в принтер может привести к травмам или неисправностям.

# Säkerhetsföreskrifter

SV

Följande symboler används i dessa säkerhetsföreskrifter för att garantera en säker och korrekt användning av produkten samt för att varna användarna. Följ anvisningarna i föreskrifterna.

	<b>VARNING</b>	Underlätenhet att följa anvisningar som är markerade med denna symbol kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
	<b>VAR FÖRSIKTIG</b>	Underlätenhet att följa anvisningar som är markerade med denna symbol kan leda till mindre personskador eller materialskador.

## Om symbolerna

	Denna symbol anges vid information som du bör vara särskilt uppmärksam på (inklusive faror och varningar).
	Denna symbol visas vid information om förbjudna åtgärder. betyder att "Isärtagnings är förbjuden."
	Denna symbol visas vid information om obligatoriska åtgärder, det vill säga, saker du måste göra.
	betyder att du måste "Dra ur kontakten ur eluttaget."

## ANMÄRKNINGAR

När vi säger "produkten" avses skrivaren, batteripaketet, AC-adaptern, AC-kabeln och/eller batteriladdaren. Byt ut ordet produkt mot den enhet som du köpt när du läser anvisningarna. De anvisningar som inte gäller de köpta produkterna ska undantas från dessa säkerhetsföreskrifter.

## VARNING

Försök aldrig utföra något av följande. Underlätenhet att följa dessa anvisningar kommer att leda till brand, elektriska stötar eller andra olyckor.	
	Stoppa inte in nägra främmande föremål, som metallbitar, och håll aldrig in vätska i produkten.
	Vidrör inte kontaktarnas metalldelar, AC-kontakten eller DC-kontakten.
	För att undvika kortslutningar måste du se till att produkternas kontakter, AC-kontakten eller DC-kontakten inte kommer i kontakt med ledare, till exempel metall.
	Var försiktig så att du inte spiller vätska på produkten.
	Vidrör inte produkten med blöta händer.
	Montera inte isär produkten och försök inte bygga om den.
	Skrivaren får endast användas med den angivna AC-adaptern, AC-kabeln, batteriladdaren och batteripaketet.
	Använd inte en AC-adapter eller batteriladdare med någon annan spänning än den som rekommenderas.
	Ladda inte batteripaketet med någon annan strömförsörjning än skrivarens och den rekommenderade batteriladdaren.
	Se till att hålla AC- och DC-kontakterna fria från damm och på behörigt avstånd från metallföremål.
	Se till att både AC- och DC-kontakterna är ordentligt instoppade när du använder produkten.
	Förstör inte AC-kabeln, AC-kontakten eller DC-kontakten. Böj, vrid eller dra inte i AC-kabeln och placera inte tunga föremål ovanpå den.
	Utsätt inte batteripaketet för öppna lägor eller kraftig värme.
	För att undvika läckor, överhettning, sprickor eller brand i batteripaketet får du inte lämna det i näheten av värmekällor, som nära eld eller starka värmekällor. Batteripaketet måste laddas inom det angivna temperaturområdet.
	Utsätt inte batteripaketet för väldssamma stötar, till exempel med en hammare, och försök inte sticka hål på det med spetsiga föremål.
Se till att du följer dessa anvisningar noggrant. Underlätenhet att följa dessa anvisningar kan leda till brand, elektriska stötar eller andra olyckor.	
	Produkten får endast användas i länder där den uppfyller lokala lagar och bestämmelser. Användning av produkter som inte uppfyller kraven kan äventyra produkternas säkerhet eller innebära ett brott mot lagar och bestämmelser.
	Se till att hålla i kontakten när du drar ut AC-kabeln ur eluttaget.
	Se till att slå av skrivaren innan du stoppar i/plockar ur batteripaketet.
	Plocka ur batteripaketet från skrivaren eller laddaren. Sluta sedan att använda batteripaketet och placera det aldrig nära eld i nägra av följande fall: ◆ Batteripaketet avger konstig lukt, rök eller ovanligt mycket värme. ◆ Höljet är trasigt. ◆ Vätska läcker ut.

## Attgärder som måste vidtas om problem uppstår

Följ anvisningarna i följande fall. Underlätenhet att följa dessa anvisningar kan leda till brand, elektriska stötar eller andra olyckor.

	Slå av skrivaren, dra ut AC-kontakten ur eluttaget och plocka ur batteripaketet från skrivaren i följande fall: ◆ Produkterna fungerar fortfarande inte som de ska. ◆ Skrivaren avger rök, konstig lukt, ovanligt mycket värme eller konstiga ljud. ◆ En metallbit, vatten eller något annat främmande föremål har kommit in i skrivaren. ◆ Höljet är trasigt.
	Om AC-kabeln skadas måste du drar ut den ur eluttaget. Använd aldrig en skadad AC-kabel.
	Om du räkar för läckande batterivärtska i ögonen måste du omedelbart skölja dem med rent vatten och uppsöka en läkare. Om du inte gör detta kan synskador uppstå.

## ■ Försiktighetsåtgärder vid trådlös kommunikation (för modeller med Bluetooth och trådlöst LAN)

Följ dessa anvisningar noggrant.

	Slå alltid av skrivaren när du befinner dig i en region eller på en plats där användningen är förbjuden, till exempel på ett flygplan.
	Denna funktion kan ha negativt inverkan på medicinsk och elektronisk utrustning. Rädfråga erheternas tillverkare eller återförsäljare för att avgöra om de är avskrämda på ett lämpligt sätt.

## VAR FÖRSIKTIG

Följ dessa anvisningar noggrant. Underlätenhet att följa dessa anvisningar kan leda till brand, elektriska stötar eller andra olyckor.

	Slå av skrivaren, dra ut AC-kontakten ur eluttaget och plocka ur batteripaketet från skrivaren nära den inte ska användas under en längre period eller innan underhåll ska utföras.
	Använd eller förvara inte produkten på följande platser: ◆ Platser med höga temperaturer eller som utsätts för direkt solljus ◆ Platser med hög luftfuktighet, mycket damm eller fukt ◆ Instabila platser eller platser som utsätts för starka vibrationer
	Täck inte över produkten med tygmaterial medan den används.
	Rör inte skrivarhuvudet direkt efter utskriften eftersom det blir varmt. Se till att du låter skrivarhuvudet svalna innan du rengör det eller försöker åtgärda ett pappersstopp.
	Vidrör inte skärverktyget för papper.
	Skrivaren med automatiskt skärverktyg har ett oskyddat knivblad i öppningen för pappersutmattning. Stoppa inte in fingrarna i skrivaren. Undvik att vidrör det oskyddade bladet medan skrivarkåpan är öppen.
	Se till att stänga luckan till batteripaketet ordentligt när du sätter in det i skrivaren för att förhindra att det ramlar ut. Om batteripaketet ramlar ut kan det orsaka personskador eller tekniska fel.
	Håll löst hängande föremål, som långt hår, borta från skrivaren medan den håller på att skriva ut. Om löst hängande föremål fastnar i skrivaren kan det orsaka personskador eller tekniska fel.

## احتياطات السلامة

نُسختم الرموز التالية في احتياطات السلامة هذه لضمان الاستخدام الآمن والصحيف المنتجات ولتنبيه المستخدمين، عليك مراعات التعليمات الواردة في احتياطات السلامة.

 <b>تحذير</b>	عدم اتباع التعليمات التي تحمل هذا الرمز قد يؤدي إلى أصابة شخصية حادة أو الوفاة.
 <b>تنبيه</b>	عدم اتباع التعليمات التي تحمل هذا الرمز قد يؤدي إلى أصابة شخصية ثانوية أو تلف المعدنات.

عن الرموز

 <b>تحذير</b>	يشير الرمز إلى المعلومات التي يجب أن تنتبه لها (وتشمل الخطير والتحذيرات).
 <b>تنبيه</b>	يشير الرمز إلى معلومات عن إجراءات محفوظة.
 <b>تحذير</b>	يشير إلى أن التككك محفوظ.
 <b>تنبيه</b>	يشير الرمز إلى معلومات عن إجراءات لازمة أو موصى بها.
 <b>تحذير</b>	يشير إلى "فصل مقبس الطاقة من مأخذ الكهرباء".

ملاحظات

يشير كلية "المتحاجات" بشكل إجمالي إلى الطبيعة، والبطارية، ومحول التيار المتردد، وكابل التيار المتردد، وشاحن البطارية، أثناء فرائنك طبق الكلام على جهازك الذي اشتريته، التعليمات التي لا تتطابق على المنتجات التي اشتريتها يجب أن تُستثنى من احتياطات السلامة.



 <b>تحذير</b>	لا تحوال أحداً قليلاً بما لي. عدم اتباع التعليمات يؤدي إلى حريق أو صدمة كهربائية أو حادث.
 <b>تحذير</b>	لا تدخل أي أجسام غريبة كخطمدة معدنية أو أي سائل في المنتجات.
 <b>تحذير</b>	لا تلمس الأجزاء المعدنية من الموصول المترافق وقبس التيار المتردد وقبس التيار المباشر.
 <b>تحذير</b>	تجنب قصر المدار، امنع اطراوه توسيع المنتجات، وقبس التيار المتردد وقبس التيار المباشر من لمس أي موصول معدني.
 <b>تحذير</b>	انتبه لكنك لا تسكب السوائل على المنتجات.
 <b>تحذير</b>	لا تلمس المنتجات ويدك ممتنة.
 <b>تحذير</b>	لا تقم بفكك المنتجات أو إعادة تركيبها.
 <b>تحذير</b>	لا تستخدم الطبيعة إلا مع محول التيار المتردد وكابل التيار المتردد وشاحن البطارية والبطارية المحدثين.
 <b>تحذير</b>	لا تستخدم محول تيار متردد وشاحن بطارية مع جهد كهربائي غير ما هو محدد.
 <b>تحذير</b>	لا تشنح البطارية من مصدر تيار كهربائي، باستثناء الطبيعة وإذا كان هناك شاحن بطارية محدد.
 <b>تحذير</b>	ابق قابس التيار المتردد وقبس التيار المباشر بعيدين عن الغبار والأجسام المعدنية.
 <b>تحذير</b>	تأكد من أن قابس التيار المتردد وقبس التيار المباشر موجود في مكان عند استخدام المنتجات.
 <b>تحذير</b>	لا تتمر قابس التيار المتردد وكابل التيار المتردد وقبس التيار المباشر.
 <b>تحذير</b>	تجنب ثني أو سحب كابل التيار المتردد بالقوة أو وضع شيئاً ثقيلاً عليه.
 <b>تحذير</b>	لا تعرض الطبيعة للتياران أو تشنحها بشيء آخر.
 <b>تحذير</b>	تجنب سرب السائل أو ارتفاع الحرارة أو الاختصار أو الحريق، لا تترك الطبيعة تحت درجة حرارة عالية، مثلاً بالقرب من نيران أو حرارة شديدة.
 <b>تحذير</b>	يجب أن يتم التحنن في نطاق درجة الحرارة المحددة.
 <b>تحذير</b>	تجنب الطرق على البطارية بشاكوكش أو سمار، ولا تجعلها ترتفع بأشواخ أخرى.
 <b>تحذير</b>	احرص على مراعاة التعليمات التالية، عدم اتباع التعليمات قد يؤدي إلى حريق أو صدمة كهربائية أو حادث.
 <b>تحذير</b>	احرص على الاستخدام فقط في البول التي تتوافق فيها المنتجات مع القانون واللوائح.
 <b>تحذير</b>	قد يؤدي استخدام منتجات غير متوافقة إلى تعریض سلامـة المنتجات الخطـر أو قد يـغير فـعلـاـ القـانـونـ والـلوـائحـ.
 <b>تحذير</b>	احرص على الإيماسك ببابس نفسه (وليس الملاك) عند فصل كابل التيار المتردد من الكهرباء.
 <b>تحذير</b>	تأكد من إبعاد الطبيعة قبل بدءها أو إخراجها.
 <b>تحذير</b>	أخرج الطبيعة من الطبيعة أو الشاحن، ثم توقف عن استخدام الطبيعة ولا تخضعها أبداً بالقرب من التيار في أي من الحالات التالية:
 <b>تحذير</b>	إذا صدرت من الطبيعة رانحة غير معنـدة أو دخـانـ أو حرـارةـ زـانـدةـ.
 <b>تحذير</b>	إذا انكسر العـاطـاءـ.
 <b>تحذير</b>	إذا تسرـبتـ سـوـالـ.

الإجراءات الواجب اتباعها عند حدوث مشكلة

أيضاً التعليمات في الحالات التالية، عدم اتباع التعليمات قد يؤدي إلى حريق أو صدمة كهربائية وحادث.

اطفي الطبيعة، وأغلق قابس التيار المتردد وأخرج الطبيعة من الطبيعة في أي من الحالات التالية:

◆ عند استمرار الرسم غير العادي.

◆ عندما يصدر من الطبيعة دخان أو رانحة غير معنـدةـ أو حرـارةـ زـانـدةـ أو ضـوضـاءـ غيرـ معـنـدةـ.

◆ إذا انخلع جسم معدنـيـ أو مـاءـ أو مـسمـ غـربـيـ آخرـ إلىـ داخلـ الطـبـيـعـةـ.

◆ عند تلف كابل التيار المتردد، أغلق كابل التيار متردد ثالث.

◆ عند احتكاك المسائل السريرية بالعين، اغسلها فوراً بماء نظيف واستشر طبيباً على الفور.

◆ وإذا اقتربت ذلك في قذف الرؤوس.

### احتياطات للاتصال اللاسلكي (الموديل البلوتوث وموديـلـ شبكة LAN اللاسلـكـيـ)

قم بمراعاة التعليمات التالية.

اطفي الطبيعة دائمـاًـ فيـ المـاـنـاطـقـ التيـ يـحـظـرـ فـيهـ اـسـتـخـادـهـاـ مثلـ الطـائـرـ.

قد تؤثر هذه الخاصية سلبـاًـ علىـ الأـجهـزةـ الـطـيـارـةـ الـاـكـتـروـنـيـةـ استـثـرـ مـصـنـعـ أوـ مـوزـعـ الـجـهـزـةـ لـتـحـدـيـدـ مـتـكـبـ مـحـمـيـةـ جـيـداـ.

 **تنبيه**

قم بمراعاة التعليمات التالية، عدم اتباع التعليمات قد يؤدي إلى حريق أو صدمة كهربائية وحادث.

اطفي الطبيعة، وأغلق قابس التيار المتردد وأخرج الطبيعة من الطبيعة عند عدم الاستخدام لفترة طويلة من الوقت أو قبل المسافـةـ.

لا تستخدم أو تخزن المنتجات في الأماكن التالية:

◆ الأماكن المعروضة لتصوـرـ الشـمـسـ الـمـبـاـشـرـ أوـ الـحرـارـةـ الـعـالـيـةـ

◆ الأماكن المعروضة للطـيـارـةـ الـمـالـيـةـ أوـ الـأـكـلـيـنـ منـ العـيـارـ وـالـسـوـالـ

◆ الأماكن غير المسقـةـ أوـ المـعـرـضـ لـاهـتزـازـ قـويـ

تجنب تقطيع المنتجات بالقصاصـ أثناءـ الاستـخدـامـ.

لا تنسـ الرـأسـ الـحـارـيـ بـعـدـ الطـبـيـعـةـ فـيـ لـمـكـنـةـ سـاخـنـ تـاكـدـ مـنـ تـركـهـ بـيرـدـ قـلـ تـنظـيفـ رـأسـهـ وـالـخـالـصـ مـنـ تـكـسـ.

لا تنسـ الرـوقـ الـوـرـقـ مـاـشـيـةـ.

الـطـبـيـعـةـ ذاتـ قـاطـعـ التـقـنـيـاتـ بهاـ شـفـرـ قـاطـعـ مـكـشـوـفةـ فـيـ فـتـحـةـ اـخـرـاجـ الـوـرـقـ،ـ لـتـكـلـ أـصـابـعـكـ فـيـ الـطـبـيـعـةـ.

تجنب مـسـ الشـفـرـ الـمـكـشـوـفةـ عـصـمـ الـوـرـقـ مـقـطـورـ.

لمـعـ سـقـطـ الـطـيـارـةـ،ـ اـحـرـصـ عـلـىـ اـغـلـاقـ عـطـانـهاـ بـالـحـاـكـمـ عـنـ تـرـكـيـبـهاـ فـيـ الـطـبـيـعـةـ،ـ قـدـ يـؤـدـيـ سـقـطـ الـطـيـارـةـ إـلـىـ التـسـبـبـ فـيـ اـصـلـةـ خـصـيـةـ أـوـ عـطـلـ.

ابـقـ الـأـشـيـاءـ الـمـرـتـفـيـةـ مـثـلـ الشـعـرـ الطـوـلـيـ بـعـدـ الـطـبـيـعـةـ هـيـ تـعـملـ،ـ لـهـاـ عـنـدـ تـخـلـ الـطـبـيـعـةـ قـدـ تـسـبـبـ اـصـلـةـ خـصـيـةـ أـوـ عـطـلـ.

عـلـىـ

HE

## הוראות בטיחות חשובות

הסמלים הבאים מופיעים בהוראות בטיחות אלו, כדי להבטיח שימוש בטוח ומוחאים בנסיבות ו כדי להזהיר את המשמשים. אלאו אחר הוראות הבטיחות.

	<b>אזהרה</b>	הוראות אזהרה המשמשות ליתן פעולות שליליות להוניבל לסכת פצעה חמורה או אף חסוך חיים.
	<b>דANGER</b>	הודעת תירחות המשמשות ליתן פעולות שליליות להוניבל לנקק לממדפסת או לאחר רכש כלשהו, או עלולות לגרום קלה לסכת פצעה.

הסמלים

	סמל זה מראה מידע שיש להסביר לו צמתת לב (כולל סכנה והזהרות).
	סמל זה מסמן מידע בגונג להילים אסורם.
	סמל זה אמור "שאין לפרק".

הערות

משועצת "מזהרין" היא מופסת, מולא, AC, בבל AC / או משען סוללה. החלף את המelsifר שרכשת באלה בdamn האראה. הוראות שאין מתואמות למוצרים שנרכשו פונות מהוראות הבטיחות.

### אזהרה

	עלולים אין לנקוק בעדרים הבאים. איסכוט לעקב אחר הוראות טוביל לשרפיה, הלם חשמלי או תאונה.
	אין להכניס צדדים למצרים, כגון חיתוכת מתכת או נזילות.
	אסור לגעת בחלקו המתכת של הטרימינג, תקע-h DC-AC ותקע-h DC.
	כדי להימנע מקצר חשמלי, יש לוודה שרטמיגלים של המוצרים, תקע-h DC-AC ותקע-h DC אין מוגעים בזוליר כלשהו, כגון מוגנת.
	שים לב שלא לשפוך נזילים על המוצרים.
	אסור לגעת במוצרים עם ידיים רטובות.
	אין לפרק או להרכיב מחדש את המוצרים.
	יש לשימוש בממדפסת ורק עם מתאם AC, בבל AC, מטען סולילה וסוללה הקבועים מרasher.
	אין להשתמש במנתם AC ומטען סולילה בעילוי וולטה' גבוהה המהוות.
	אין להטעין את הסוללה עם ספק כוח אחר הממדפסת ומטען הסוללה המנוח.
	הרחיק את תקע-h DC-AC ותקע-h DC מאבק ופריטי מוגנים.
	ואו שתקע-h DC-AC ותקע-h DC קבושים במקומם בעת שימוש במוצרים.
	אין להטעין את כבל-h AC-DC, תקע-h AC-DC ותקע-h DC.
	אין לולוף, למשוך או לשלובב את הcabל בכח או להניע ילו' חפישים כבדים.
	אנן לחפש את הסוללה לאש או לחמם אותה.
	בכדי למנוע דיזליה, התההמות או שריפה, אין להשיר את הסוללה בטמפרטורת גבוהה, כגון כבויים לאש או חום דודל.
	יש להטען בגבולות הטמפרטורה המותרת.
	אין לדפוק על הסוללה עם פטיש או מסגר, ואין רוסק אותה.
	יש למלא אחר הוראות הבאות. איסכוט לעקב אחר הוראות אלו יוביל לשרפיה, הלם חשמלי או תאונה.
	בנין לשימוש רק במדיניות בהם המוצרים מתאימים להוראות הקבועות בחוק.
	שימוש במוצרים לא-מורשים יכולם להוות סכנה לבטיחות המוצרים ו/או יכולם להיות אסורם לפי החוק.
	יש להחזיק בת頓 נייחוק בבל-h AC מהחכם.
	וזה שהמדפסת מכובה לפחות הכנסת/היציאה הסוללה.
	בכל אחד מתקניagi האטיים:
	▪ מזרך ריח מזרר, שען או יער חום מושוללה
	▪ האזירה החיצונית פגומה
	▪ יש זיהירה מושוללה

להלן סיכום בשעת סכינה שיעזב אחר הוראות הבאות. איסכוט לעקב אחר הוראות יוביל להוניבל לשרפיה, הלם חשמלי או תאונה.	
כבה את המופסת, נתקק את תקע-h AC מהחכם והוא צוואר את הסוללה מהמדפסת כאשר אין בשימוש למשר	♦ הסטטוס הלא נומשי מושך
♦ המופסת מעלה עשן, ריח מזרר, שען או פיריטים ררים וכוכס למדפסת	♦ תחילה מתחת פיס, או פיריטים ררים וכוכס למדפסת
כארש כבל-h פגום, נתקק אותו מהחכם. אין להשתמש בכבל-h פגום.	♦ האזירה החיצונית פגומה
כארש מזל מהמיהילה יוביל לאנדורי ריאיה.	♦ אזהרה מזהרין

### אזהרות לחבר אלחוטי (למודול BLUETOOTH ו-LAN אלחוטי)

יש לעקוב אחר הוראות הבאות.	
תפקיד יש לבת את המופסת באוצר שרשימיש בה אסורן כבן טיפה.	
פונקציה זו עלולה להשפיע על מכשירים רפואיים ואלקטרוניים. יש לשאל את הייצן או הספק של המוצרים האם המוצרים מוגנים בהתאם.	

### דANGER


יש לעקוב אחר הוראות הבאות. איסכוט לעקב אחר הוראות טוביל לשרפיה, הלם חשמלי או תאונה.	כבה את המופסת, נתקק את כבל-h AC והוא צוואר את הסוללה מהמדפסת כאשר אין בשימוש למשר
תקעוףן או ארכיה או זביבת תריזוקן.	אין להמשש או לא לנקוק את המוצרים במקומות הבאים:
♦ מיקומות גונגנסיים לריקנית שמש ממתרת או טפרורות גברות.	♦ מיקומות גונגנסיים לריקנית גבורה, הרחץ גאנק גונלים
♦ מיקומות בלתי-אנטיבים או מיקומות הנמנים לרעדות חזקות.	♦ מיקומות בלתי-אנטיבים או מיקומות הנמנים לרעדות חזקות.
אין לצלות את המוצרים בדב אסורן שם בשימוש.	אין לצלות את המוצרים בדב אסורן שם בשימוש.
אין לגעת בראש הטרמי מיד לאזרה הדפסה עקב העשודה שהוא מתחם. הרשה לו להתקרר לפני ניקוק.	אין לגעת בראש הטרמי מיד לאזרה הדפסה עקב העשודה שהוא מתחם. הרשה לו להתקרר לפני ניקוק.
הראש או לפוי פווי דף תקען.	אין לגעת שיירות בוחרת היין.
של הרמונג הנגיעה בלילה חשבון כשר גונף המופסת פתוחה.	למופסת החותכת ניר באוון אוטומטי יש להב חשוף בחלק מפלט הדף. אין להכיס אצבעת למופסת.
בכדי לירמונע מהמושוללה לילן, יש תולוא' שמככה אסורן בעת ההתקנה במופסת. סוללה שטפלת צוללה.	של פצץ או כשל בתפקוד.
של שטוף פצץ רפואי רותם החומר המופסת, כון שיר אורך, בdamn הפעללה. במידה וחפצים מוצוג זיהילן.	של תונר המופסת הבהיר יכול לרגום לפצץ או כשל בתפקוד.

### 주의

# GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

TR

Bu Güvenlik Önlemleri bölümünde, ürünlerin emniyeti ve düzgün bir şekilde kullanımını sağlamak ve kullanıcıları uyarmak üzere aşağıda belirtilen simgeler kullanılmıştır. Güvenlik Önlemleri bölümünde verilen talimatlara uyunuz.



Bu simge, işaretlenmiş talimatlara uymaması, ciddi fiziksel yaralanmaya ya da ölüm yol açabilir.



Bu simgeyle işaretlenmiş talimatlara uymaması, ufak tefek fiziksel yaralanmalara ya da maddi hasara yol açabilir.

## Simgeler hakkında

	Bu simge, dikkat etmeniz gereken bilgileri belirtir (tehlike ve uyarılar da dahil olmak üzere).
	Bu simge, yasaklılmış prosedürlerle ilişkin bilgileri belirtir.
	Simgesi, "Demontaj yasaktır" anlamına gelir.

## NOTLAR

"Urular" terimi toplu olarak, yazılı, pil takımı, AC adaptör, AC besleme kablosu ve/ya da pil takımı şarj cihazı anlamına gelecektir. Kullanım Kılavuzu'nu okurken, satın aldığınız cihazı bunların yerine koyun. Satın alınan ürünler için geçerli olmayan ilişkin talimatlar, güvenlik önlemleri kapsamında dikkate alınmayacaktır.

## UYARI

Aşağıdakileri asla yapmayın. Bu talimatlara uymaması, yanına, elektrik çarpmasına ya da kazalara yol açabilir.	
	Ürünler içinde bir metal parçası ya da herhangi bir sıvı gibi yabancı cisimlerin girmesine izin vermeyiniz.
	Terminalin, AC fışın ve DC fışın metal bölmelerine dokunmayın.
	Kısa devrelerden kaçınmak için, ürünlerin terminalerinin, AC fışın ve DC fışın metal gibi herhangi bir iletkene temas etmesini önleyiniz.
	Ürünler üzerine sıvı sıçramamasına özen gösteriniz.
	Ürünlerde ıslak elle dokunmayın.
	Ürünleri demete etmeyezsiniz ya da üzerinde birtakım değişiklikler yapmayın.
	Yazıcıyı sadece belirtilen AC adaptör, AC besleme kablosu, pil takımı şarj cihazı ve pil takımı ile kullanınız.
	Belirtilen dışında bir gerilim değerine sahip bir AC adaptör ve pil takımı şarj cihazı kullanmayın.
	Pil takımını, yazıcınınki ve belirtilen pil takımı şarj cihazı dışında bir besleme kaynağı ile şarj etmeyezsiniz.
	AC fışı ve DC fışı tozlu ortamların ve metal nesnelerin uzaklığında tutunuz.
	Ürünler kullanılırken, AC fışın ve DC fışın ilgili prizlere tam olarak takılı olduğundan emin olunuz.
	AC besleme kablosunu, AC fışı ve DC fışı tıraflı etmeyezsiniz.
	AC besleme kablosunu kuvvetli bir şekilde bükmemeyiniz, çekmemeyiniz ya da burmayınız ya da kablo üzerinde ağır nesneler koymayınız.
	Pil takımını ateşe atmayıza ya da başka ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.
	Sıvı sıçrtımı, asırı ısınma, patlama ya da yangın gibi tehlikelarından kaçınmak için, pil takımını yüksek sıcaklık koşullarında, yanı bir ısı kaynağının yakınında ya da kavurucu sıcak altında bırakmayın.
	Belirtilen sıcaklık değerleri arasında şarj edilmelidir.
	Pil takımına bir çekiçe vurmeyiniz ya da bir çivile delmeyez ve ezip sıkıştırılmayınız.

Izleyen talimatlara uymaya dikkat edin. Bu talimatlara uymaması, yanına, elektrik çarpmasına ya da kazalara yol açabilir.

	Ürünleri sadece, bunların ilgili yasalara ve yönetmeliklere uygun oldukları ülkelerde kullanıldığından emin olunuz.
	Uyumlu olmayan ürünlerin kullanımı, ürünlerin güvenliğini tehlkiye atabilir ya da yasa ve yönetmeliklerin ihlali şeklinde yorumlanabilir.
	AC besleme kablosunun fışını elektrik prizinden çekerken, kablodan değil fişten tuttuğunuzdan emin olunuz.
	Pil takımını çıkarmadan/takmadan önce yazıcıyı kapattığınızdan emin olunuz.
	Aşağıda belirtilen durumlardan herhangi biri gerçekleştiğinde, pil takımını yazıcıdan ya da şarj cihazından çıkartınız, bunu artık kullanmayın ve asla bir ısı kaynağının yakınına koymayınız:
	◆ Pil takımından alışılmadık bir kokunun, dumanın çıkması ya da bunun aşırı ısınması.
	◆ Dış muhafazanın kirilmesi.
	◆ Sıvı sıçrtımı olması.

## Sorun olduğunda izlenecek yöntemler

Aşağıda belirtilen durumlarda, talimatlara uyulması, yanına, elektrik çarpmasına ve kazalara yol açabilen:

	Aşağıda belirtilen durumlardan herhangi biri gerçekleştiğinde, yazıcıyı kapatınız, AC besleme kablosunun fışını elektrik prizinden çekiniz ve pil takınızı çıkartınız:
	◆ Anormal durumun devam etmesi
	◆ Yazıcıdan duman, alışılmadık bir koku çıkışması, bunun aşırı ısınması ya da alışılmadık gürültülerin gelmesi.
	◆ Yazıcıının içine bir metal parçası, su ya da başka yabancı cisimlerin girmesi.
	◆ Dış muhafazanın kirilmesi.
	AC besleme kablosu hasar gördüğünde, bunun fışını elektrik prizinden çekiniz. Hasarı bir AC besleme kablosunu kullanmayın.
	Pil takımı içindeki sıvı gözlerinize sıradanızda, hemen bol ve temiz suyla yıkayınız ve bir hekimden tıbbi yardım alınız.
	Aksi takdirde görme kaybı yaşanabilir.

## Kablosuz iletişim için önlemler (Ya da Bluetooth ile donatılmış ve Kablosuz LAN ile donatılmış modelde)

Izleyen talimatlara uyunuz.

	Bir uçak gibi, kullanımının yasak olduğu alan ve bölgelerde yazıcıyı daima kapatınız.
	Yazıcıyı çalıştırma, tıbbi ve elektronik cihazları olumsuz bir şekilde etkileyebilir. Yeterli bir şekilde ekranlanmış (blended) olup olmadıklarını öğrenmek için, cihazların üreticisine ya da yetkili satıcısına danışınız.

## DİKKAT

Izleyen talimatlara uyunuz. Bu talimatlara uymaması, yanına, elektrik çarpmasına ve kazalara yol açabilir.

	Üzün bir süre boyunca kullanılmayacağında ya da bakım öncesinde, yazıcıyı kapatınız, AC besleme kablosunun fışını elektrik prizinden çekiniz ve pil takınızı yazıcıdan çıkartınız.
	Ürünleri aşağıda belirtilen yerlerde kullanmayın ya da saklamayınız:
	◆ Dogrudan güneş ışığına ya da yüksek sıcaklığı maruz kalan yerler
	◆ Yüksek oranda nem, toz ya da sivilara maruz kalan yerler
	◆ Dengesiz yerler ya da güçlü titresimlere maruz kalan yerler
	Kullanım sırasında ürünlerin üzerini örtmeyiniz.
	Yazdırma işleminden hemen sonra termal kafaya dokunmayın, çünkü çok ısınmış olacaktır. Bir kağıt sıkışmasını gidermeden ya da termal kafayı temizlemeden önce, termal kafanın soğuklarından emin olunuz.
	Kağıt kesiciye doğrudan dokunmayın.
	Otomatik kağıt kesicili yazıcıının kağıt çıkış yuvasında, açıkta duran bir biçak ağızı vardır. Parmaklarınızı yazıcıının içine sokmayın. Yazıcıının kağıdı aşıktır, aşıktaki biçak ağızına dokunmaktan kaçınınız.
	Pil takımının yere düşmesini önlemek için, bunu yazıcı içine yerleştirildikten sonra kapağının sıkı bir şekilde kapandığından emin olunuz. Yere düşen bir pil takımı fiziksel yaralanmaya ya da arızaya neden olabilir.
	Yazıcıyı çalışırken, saçlarınız, taklarınız vb. gibi kolayca kapılabilen bölümlerin yazıcıyı yaklaşmasına izin vermeyiniz. Bu tür nesnelerin yazıcıının içine düşmesi durumunda, fiziksel yaralanmaya ya da yazıcıının arızalanması söz konusu olabilir.

# 安全注意事项

ZH-CN

本安全注意事项中使用以下符号以确保安全且正确地使用产品和提醒用户。请遵守注意事项中的说明。

	不遵守标有本符号的说明可能导致重伤或死亡。
	不遵守标有本符号的说明可能导致轻伤或财产损坏。

关于符号

	该符号表示您应注意的信息（包括危险和警告）。
	该符号表示有关禁止步骤的信息。 表示“禁止拆解”。
	该符号表示有关强制或指示步骤的信息。 表示“从电源插座中拔出电源插头”。

注

“产品”是打印机、电池组、AC 适配器、AC 电缆和 / 或电池充电器的总称。阅读时请替换成您所购买的设备。应将不适用于所购买产品的相应说明安全注意事项中排除。

## △ 警告

切勿尝试进行以下行为。不遵守这些说明会导致火灾、触电或事故。	
	请勿将任何异物（如一片金属或任何液体）插入或倒入产品内。
	请勿触碰端子、AC 插头和 DC 插头的金属零件。 为避免短路，请防止产品的端子、AC 插头和 DC 插头接触任何导体（如金属）。
	请注意不要将液体洒在产品上。
	请勿用湿手触碰产品。
	请勿拆解或改造产品。
	请仅通过指定的 AC 适配器、AC 电缆、电池充电器和电池组使用打印机。
	请勿使用指定电压除外的 AC 适配器和电池充电器。
	请勿使用除打印机和指定电池充电器以外的电源对电池组进行充电。
	请保持 AC 插头和 DC 插头远离灰尘和金属物体。
	使用产品时确保 AC 插头和 DC 插头牢固插入。
	请勿损坏 AC 电缆、AC 插头和 DC 插头。 请勿强行弯曲、拉扯或扭曲 AC 电缆或在其上放置重物。
	请勿将电池组暴露于明火中或通过其他方式加热。
	为避免液体泄漏、过热、分解或起火，请勿将电池组保存在高温条件下（如明火附近或酷热中）。 必须在指定的温度范围内充电。
	请勿用锤子或钉子敲击电池组，也不要将其碾压。
请务必遵守以下说明。不遵守这些说明可能导致火灾、触电或事故。	
	请务必在产品符合法律法规的国家中使用。 使用不合规产品可能威胁产品安全或被认为违反法律法规。
	从电源插座拔出 AC 电缆插头时，请务必握住插头。
	请务必在插入 / 取出电池组前关闭打印机。 从打印机或充电器取出电池组。然后，停止使用电池组，切勿在发生任何以下情况时将其放在靠近明火的地方： ◆ 电池组发出异味、冒烟或过热。 ◆ 外壳破损。 ◆ 液体泄漏。

故障时应采取的步骤

在下列情形下遵守说明。不遵守说明可能导致火灾、触电和事故。

	在任何以下情形下，关闭打印机，从电源插座中拔出 AC 插头并从打印机中取出电池组： ◆ 异常状态持续。 ◆ 打印机冒烟、发出异味、过热或发出异常噪音。 ◆ 一片金属、水滴或其他异物进入打印机。 ◆ 外壳破损。
	当 AC 电缆损坏时，请从电源插座中拔出插头。请勿使用损坏的 AC 电缆。
	当从电池组泄漏的液体溅入眼睛时，请立即用清水冲洗眼睛并立即就医。 否则，可能导致视力丧失。

## ■ 无线通信注意事项（适用于蓝牙机型和无线 LAN 机型）

请遵守以下说明。

请始终在禁止使用该设备的区域或地区（如飞机上）关闭打印机。

此功能可能对医疗和电子设备产生负面影响。请咨询相关设备的制造商或经销商以确定何时才能将其充分屏蔽。

## △ 注意

请遵守以下说明。不遵守说明可能导致火灾、触电和事故。

长时间不使用时或维护前，请关闭打印机，拔出 AC 插头并从打印机取出电池组。

请勿在以下场所使用或存放产品：  
◆ 阳光直射或高温场所  
◆ 有高湿度、大量灰尘和可能溅到液体的场所  
◆ 不稳定的场所或有强烈振动的场所

使用时，请勿用布覆盖产品。

请勿在刚打印后触碰热敏打印头，因为它会很烫。请务必待其冷却后再清洁其头部或清理卡纸。

请勿直接触碰切纸器。

自动切纸打印机在出纸槽中有暴露的切纸器刀片。请勿将手指插入打印机。  
避免在打印机盖打开时触碰暴露的刀片。

为防止电池组掉落，请务必在将其装入打印机时牢固关闭其盖子。电池组掉落可能导致人身伤害或故障。

打印机工作时，请保持松散物（如长发）远离打印机。一旦落入打印机，则可能导致人身伤害或故障。

# 安全注意事項

ZH-TW

本安全注意事項使用下列標誌以確保安全且適當使用產品並提醒使用者。請遵守注意事項中的指示。

	警告 不遵守標示本標誌的指示，可能造成嚴重的人身傷害或死亡。
	注意 不遵守標示本標誌的指示，可能造成輕微的人身傷害或財產損壞。

關於標誌

	本標誌表示您應注意的資訊（包括危險和警告）。
	本標誌表示關於被禁止程序的資訊。 表示“禁止拆卸”。
	本標誌表示關於必須遵守或規定程序的資訊。 表示“將電源插頭從插座中拔出”。

註計

“產品”為印表機、電池組、AC 變壓器、AC 電源線及 / 或電池充電器的合稱。您在閱讀時，請以所購裝置取而代之。不適用於所購產品的相應指示應從安全注意事項中排除。

## △ 警告

絕對嘗試下列動作。不遵守指示會導致火災、電擊或意外事故。	
	請勿將任何異物，例如金屬片或任何液體，插入或倒入產品中。
	請勿觸摸端子、AC 插頭和 DC 插頭的金屬部分。 為避免短路，請避免產品的端子、AC 插頭和 DC 插頭觸及任何導體，例如金屬。
	請注意不要在產品上濺倒液體。
	請勿以潮濕的手觸摸產品。
	請勿拆卸或重組產品。
	印表機只能配合指定的 AC 變壓器、AC 電源線、電池充電器和電池組使用。
	請勿使用指定以外的 AC 變壓器和電池充電器。
	請勿使用印表機和指定的電池充電器之外的電源供應器為電池組充電。
	請讓 AC 插頭和 DC 插頭遠離灰塵和金屬物體。
	使用產品時請確認 AC 插頭和 DC 插頭已牢固插入插座。
	請勿毀壞 AC 電源線、AC 插頭和 DC 插頭。 請勿用力彎折、拉動或扭轉 AC 電源線，或在其上放置重物。
	請勿將電池組暴露在火中，或以其他方式加熱。 為避免液體洩漏、過熱、激烈反應或著火，請勿將電池組放置在高溫狀況下，例如靠近火源或在酷熱環境下。 必須在指定的溫度範圍內充電。
	請勿以鐵鎚或鐵釘打擊電池組，而且不要壓碎它。

請務必遵守下列指示。不遵守指示可能會導致火災、電擊、或意外事故。	
	請確認產品只能在其符合法律及規定的國家使用。 使用不符規範的產品可能會危害產品的安全性，或被視為違法。
	從電源插座拔出 AC 電源線時請握住插頭。
	插入 / 取出電池組之前，請務必關閉印表機電源。
	從印表機或充電器中取出電池組。然後停止使用電池組，而且在下列任何狀況下絕不可將它置於火源附近： ◆ 電池組發出異味、冒煙或過熱。 ◆ 外殼破裂。 ◆ 液體洩漏。

發生問題時應採取的措施 在下列狀況下請遵守指示。不遵守指示可能會導致火災、電擊和意外事故。	
	在下列任何狀況下，請關閉印表機電源、從電源插座拔出 AC 插頭，並從印表機中取出電池組。 ◆ 異常狀況持續存在。 ◆ 印表機冒煙、發出異味、過熱或發出異常雜音。 ◆ 金屬片、水或其他異物進入印表機內。 ◆ 外殼破裂。
	AC 電源線損壞時，請從電源插座中將它拔出。請勿使用損壞的 AC 電源線。
	萬一電池組洩漏的液體進入眼睛，請立即以清潔的水沖洗，並立即就醫。 否則可能會喪失視覺。

## ■ 無線通訊的注意事項（適用於藍牙機型和無線 LAN 機型）

請遵守下列指示。

在禁止使用印表機的地區或區域中，例如在飛機上，請務必關閉其電源。

本功能可能對於醫療和電子裝置造成不利影響。請諮詢裝置製造商或經銷商，以判斷它們何時獲得充分屏蔽。

## △ 注意

請遵守下列指示。不遵守指示可能會導致火災、電擊和意外事故。

	如果長時間不使用，或在維護之前，請關閉印表機電源、拔出 AC 插頭，並從印表機中取出電池組。 請勿在下列位置使用或存放產品： ◆ 遭受直接日照或高溫之處。 ◆ 暴露於高溫度、大量灰塵和液體之處。 ◆ 不穩固的位置，或遭受強烈震動之處。
	使用時請勿以布蓋產品。
	列印後請勿立即觸摸熱印表頭，因為它會變熱。在清潔印表頭或清除夾紙之前，務必讓它冷卻下來。
	請勿直接觸摸切紙器。 自動切紙印表機的出紙槽內有暴露的切紙刀刃。請勿將手指伸入印表機內。 在印表機蓋子開啟時，請避免觸摸暴露的刀刃。
	為避免電池組掉落，將它安裝在印表機內時請務必牢固閂上蓋子。掉落的電池組可能會造成人身傷害或故障。
	在印表機操作時，請保持鬆散的物品，例如長頭髮，遠離印表機。萬一它們掉落到印表機內，可能會造成人身傷害或故障。

# 안전 주의 사항

KO

본 안전 주의 사항에서는 제품을 안전하고 올바르게 사용하기 위해 다음과 같은 기호로 사용자에게 주의 사항을 알려드립니다. 주의 사항의 지시를 지켜 주십시오.

<b>▲ 경고</b>	이 지시를 무시하고 잘못 사용하면 사망 또는 중상을 입을 가능성이 있는 내용을 나타냅니다.
<b>▲ 주의</b>	이 지시를 무시하고 잘못 사용하면 상해를 입을 가능성이 있는 내용 또는 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 내용을 나타냅니다.

## 기호에 대해

	이 기호는 주의해야 할 내용 (위험·경고를 포함) 을 나타냅니다.
	이 기호는 금지 행위에 대한 내용을 나타냅니다. “분해 금지.” 를 나타냄
	이 기호는 행위를 강제하거나 지시하는 내용을 나타냅니다. “전기 콘센트에서 전원 플러그를 뽑는다.” 를 나타냄

## 참고

프린터, 배터리팩, AC 어댑터, AC 케이블 및 / 또는 배터리 충전기를 총칭하여 “제품” 이라고 합니다.  
구입하신 장치로 자체하여 읽어 주십시오. 구입하신 제품에 적용되지 않는 각 지시 사항은 안전 주의 사항에서 제외해 주십시오.

## ▲ 경고

다음 사항을 절대로 하지 마십시오. 지시를 따르지 않을 경우 화재, 감전, 사고가 발생할 수 있습니다.	
	제품에 금속판이나 액체와 같은 이물질이 들어가지 않게 하십시오.
	단자, AC 플러그 및 DC 플러그의 금속부를 만지지 마십시오.
	쇼트 방지를 위해 제품, AC 플러그 및 DC 플러그의 단자가 금속 등 어떠한 도체에도 접촉되지 않도록 하십시오.
	제품에 액체를 얹지르지 않도록 주의하십시오.
	젖은 손으로 제품을 만지지 마십시오.
	제품을 분해하거나 개조하지 마십시오.
	지정된 AC 어댑터, AC 케이블, 배터리 충전기 및 배터리팩만 사용하여 프린터를 사용하십시오.
	지정된 전압 이외에는 AC 어댑터 및 배터리 충전기를 사용하지 마십시오.
	프린터 및 지정된 배터리 충전기의 전원 장치 이외에는 배터리팩을 충전하지 마십시오.
	AC 플러그 및 DC 플러그에 먼지나 금속물이 달라붙지 않도록 하십시오.
	제품을 사용할 때에 AC 플러그 및 DC 플러그가 확실하게 접속되도록 하십시오.
	AC 케이블, AC 플러그, DC 플러그가 파손되지 않도록 하십시오.
	AC 케이블을 임시로 구부리거나 잡아 당기거나 비틀거나 무거운 물건을 올려놓지 마십시오.
	불에 배터리팩을 접근시키거나 가열하지 마십시오.
	누액, 발열, 파열, 발화를 방지하기 위해 불 근처나 뜨거운 열기와 같은 고온 환경에 배터리팩을 두지 마십시오.
	지정 온도 범위에서 충전하십시오.
	망치나 끗으로 배터리팩에 충격을 가하거나 부수지 마십시오.
다음 지시 사항을 지켜 주십시오. 지시를 따르지 않을 경우 화재, 감전, 사고가 발생할 수 있습니다.	
	제품은 법률 및 규정을 충족시키는 국가에서만 사용하십시오.
	비호환 제품을 사용하면 제품의 안전을 위협하거나 법률 및 규정에 위반될 수 있습니다.
	전기 콘센트에서 AC 케이블을 분리할 때 플러그를 잡으십시오.
	배터리팩을 삽입 / 제거하기 전에 프린터를 끄십시오.
	프린터나 충전기에서 배터리팩을 제거하십시오. 그 후, 배터리팩의 사용을 중단하고 다음과 같은 경우에 절대 불 근처에 놓지 마십시오: ◆ 배터리팩에서 특이한 냄새, 연기 또는 과도한 열이 발생하는 경우. ◆ 케이스가 부서진 경우. ◆ 액체가 누출된 경우.

## 문제 발생 시의 처리

다음과 같은 경우, 지시 사항을 따르십시오. 지시를 따르지 않을 경우 화재, 감전, 사고가 발생할 수 있습니다.

	다음과 같은 경우에는 프린터 전원을 고고, 전기 콘센트에서 AC 플러그를 뽑은 후 프린터에서 배터리팩을 제거하십시오: ◆ 이상 상태가 계속되는 경우. ◆ 프린터에서 연기, 이상한 냄새, 과도한 열 또는 이상한 소리가 발생하는 경우. ◆ 금속물, 볼 또는 기타 이불실 조각이 프린터에 들어간 경우. ◆ 케이스가 부서진 경우.
	AC 케이블이 손상된 경우, 전기 콘센트에서 플러그를 뽑아 주십시오. 손상된 AC 케이블은 사용하지 마십시오.
	배터리팩에서 누출된 액체가 눈에 들어간 경우, 즉시 깨끗한 물로 씻어 내고 바로 의사에게 진찰을 받아 주십시오. 그렇지 않으면 시력 상실의 원인이 될 수 있습니다.

## ■ 무선통신에 대한 주의 사항 (블루투스 모델 및 무선랜 모델의 경우)

다음의 지시 사항을 지켜 주십시오.	
	비행기 등 사용이 금지된 구역 또는 지역에서는 항상 프린터를 고십시오.
	이 기능은 의료 및 전자기기와 나쁜 영향을 미칠 수 있습니다. 제조사 또는 장치 대리점에 적절한 차단법에 대해 문의하십시오.

## ▲ 주의

다음의 지시 사항을 지켜 주십시오. 지시를 따르지 않을 경우 화재, 감전, 사고가 발생할 수 있습니다.	
	장시간 사용하지 않거나 유지 보수 전에는 프린터 전원을 고고, AC 플러그를 뽑은 후 프린터에서 배터리팩을 제거하십시오.
	다음과 같은 장소에는 제품을 보관하지 마십시오: ◆ 직사광선에 노출되거나 고온인 곳 ◆ 디습하고 먼지가 많으며 물기에 노출되기 쉬운 곳 ◆ 불안정하거나 강한 진동이 발생하는 곳
	사용 중에는 천으로 제품을 덮지 마십시오.
	인쇄 직후에는 서멀 헤드가 매우 뜨거우므로 만지지 마십시오. 헤드를 청소하거나 용지 결임을 제거하기 전에는 반드시 냉각되었는지 확인하십시오.
	직접 종이 재단기를 만지지 마십시오.
	자동 재단 프린터는 용지 배출 슬롯에 노출된 재단 날이 있습니다. 프린터에 손가락을 넣지 마십시오. 프린터 커버가 열려있을 때 노출된 날을 만지지 마십시오.
	배터리팩 이탈을 방지하기 위해 프린터에 장착할 때에는 안전하게 커버를 닫아 주십시오. 배터리팩을 떨어뜨리면 부상이나 고장의 원인이 될 수 있습니다.
	프린터 작동 중에는 긴 머리 등 느슨한 물체를 프린터로부터 멀리해 주십시오. 프린터에 떨어지면 부상이나 고장의 원인이 될 수 있습니다.